


د هر لوی وړوکی توپ لپاره د جاتیو
یا چپ راست غلطی جدول

غلطی فاصله	مېټر 100 مېلېټام	مېټر 200 مېلېټام	مېټر 300 مېلېټام	مېټر 400 مېلېټام	مېټر 500 مېلېټام
8600	-11	-23	-34	-46	-58
8700	-11	-22	-34	-45	-57
8800	-11	-22	-34	-45	-56
8900	-11	-22	-33	-44	-56
9000	-11	-22	-33	-44	-55
9100	-10	-21	-32	-43	-54
9200	-10	-21	-32	-43	-54
9300	-10	-21	-32	-43	-53
9400	-10	-21	-31	-42	-53
9500	-10	-21	-31	-42	-52
9600	-10	-20	-31	-41	-52
9700	-10	-20	-30	-41	-51
9800	-10	-20	-30	-40	-51
9900	-10	-20	-30	-40	-50
10000	-10	-20	-30	-40	-50

د هر لوی وړوکی توپ لپاره د جاتیو
یا چپ راست غلطی جدول

غلطی فاصله	مېټر 100 مېلېټام	مېټر 200 مېلېټام	مېټر 300 مېلېټام	مېټر 400 مېلېټام	مېټر 500 مېلېټام
5800	-17	-34	-51	-68	-86
5900	-16	-33	-50	-67	-84
6000	-16	-33	-50	-66	-83
6100	-16	-32	-49	-65	-81
6200	-16	-32	-48	-64	-80
6300	-15	-31	-47	-63	-79
6400	-15	-31	-46	-62	-78
6500	-15	-30	-46	-61	-76
6600	-15	-30	-45	-60	-75
6700	-14	-29	-44	-59	-74
6800	-14	-29	-44	-58	-73
6900	-14	-28	-43	-57	-72
7000	-14	-28	-42	-56	-71
7100	-14	-28	-42	-55	-70
7200	-14	-27	-41	-54	-69



د هر لوی وړوکی توپ لپاره د جاتیو
یا چپ راست غلطی جدول

غلطی فاصله	مېټر 100 مېلېټام	مېټر 200 مېلېټام	مېټر 300 مېلېټام	مېټر 400 مېلېټام	مېټر 500 مېلېټام
7300	-13	-27	-41	-54	-68
7400	-13	-27	-40	-53	-67
7500	-13	-26	-39	-52	-66
7600	-13	-26	-38	-51	-65
7700	-13	-25	-38	-51	-64
7800	-12	-25	-37	-50	-64
7900	-12	-25	-37	-50	-63
8000	-12	-25	-37	-50	-62
8100	-12	-24	-37	-49	-61
8200	-12	-24	-36	-48	-60
8300	-12	-24	-36	-48	-60
8400	-11	-23	-35	-47	-59
8500	-11	-23	-35	-47	-58

فلا تنسونا من صالح دعائکم
استاد لوی دراز شهید پبلیکیشنز

د صفر تیس (30) 12 فٹہ میزائل جدول (30)

فاصلہ	نام	فاصلہ	نام	فاصلہ	نام	فاصلہ	نام
22000	4-70	24000	5-50	26000	6-39	28000	7-49
22100	4-71	24100	5-54	26100	6-44	28100	7-55
22200	4-78	24200	5-58	26200	6-49	28200	7-61
22300	4-81	24300	5-63	26300	6-55	28300	7-66
22400	4-85	24400	5-67	26400	6-58	28400	7-74
22500	4-89	24500	5-72	26500	6-63	28500	7-81
22600	4-93	24600	5-76	26600	6-68	28600	7-87
22700	4-97	24700	5-80	26700	6-74	28700	7-95
22800	5-01	24800	5-84	26800	6-80	28800	8-03
22900	5-05	24900	5-89	26900	6-86	28900	8-12
23000	5-09	25000	5-93	27000	6-91	29000	8-20
23100	5-13	25100	5-97	27100	6-97	29100	83-0
23200	5-17	25200	6-02	27200	7-02	29200	8-39
23300	5-21	25300	6-06	27300	7-08	29300	8-50
23400	5-25	25400	6-11	27400	7-13	29400	8-61
23500	5-30	25500	6-15	27500	7-19	29500	8-72
23600	5-34	25600	6-20	27600	7-25	29600	8-83
23700	5-38	25700	6-25	27700	7-31	29700	8-95
23800	5-42	25800	6-30	27800	7-36	29800	9-16
23900	5-46	25900	6-33	27900	7-42	29900	9-27

د صفر بیس (20) نہہ فٹہ میزائل جدول (29)

فاصلہ	نام	فاصلہ	نام	فاصلہ	نام	فاصلہ	نام
12000	2-71	14100	3-40	16200	4-35	18300	5-54
12100	2-74	14200	3-48	16300	4-40	18400	5-61
12200	2-77	14300	3-53	16400	4-45	18500	5-68
12300	2-81	14400	3-58	16500	4-50	18600	5-75
12400	2-84	14500	3-61	16600	4-55	18700	5-83
12500	2-87	14600	3-64	16700	4-60	18800	5-90
12600	2-90	14700	3-68	16800	4-65	18900	5-99
12700	2-94	14800	3-73	16900	4-70	19000	6-08
12800	2-97	14900	3-77	17000	4-75	19100	6-15
12900	3-01	15000	3-81	17100	4-81	19200	6-22
13000	3-04	15100	3-86	17200	4-86	19300	6-31
13100	3-08	15200	3-90	17300	4-91	19400	6-40
13200	3-11	15300	3-94	17400	4-97	19500	6-50
13300	3-15	15400	3-98	17500	5-03	19600	6-59
13400	3-18	15500	4-02	17600	5-09	19700	6-70
13500	3-21	15600	4-07	17700	5-15	19800	6-80
13600	3-25	15700	4-11	17800	5-21	19900	6-92
13700	3-29	15800	4-15	17900	5-28	20000	7-05
13800	3-33	15900	4-20	18000	5-34	20100	7-31
13900	3-36	16000	4-25	18100	5-41	20200	7-37

د فاصلہ بت (مشتو) 82MM جدول (32)

فاصلہ	نام	درجہ	فاصلہ	نام	درجہ	فاصلہ	نام
100	-11	00.7	1690	2-27	13.6	1700	23-0
200	-22	1.3	1800	2-70	16.2	1900	2-93
300	-33	2.0	2000	3-18	19.1	2100	3-44
400	-44	2.6	2200	3-73	22.4	2300	4-05
500	-56	3.4	2400	4-40	26.4	2500	4-80
600	-68	4.1	2600	5-21	31.3	2700	5-66
700	-81	4.9	2800	6-03	38.2	2900	6-31
800	-97	5.8	3000	7-05	42.3		
900	-110	6.6					
1000	-124	7.4					
1100	-140	8.4					
1200	-156	9.4					
1300	-173	10.4					
1400	-190	11.4					
1500	-200	12.5					

د صفر تیس (30) 12 فٹہ میزائل جدول (31)

فاصلہ	نام	فاصلہ	نام	فاصلہ	نام	فاصلہ	نام
16000	2-63	18000	3-27	20000	3-95	20100	3-99
16100	2-66	18100	3-29	20200	4-02	20300	4-03
16200	2-69	18200	3-32	20400	4-05	20500	4-11
16300	2-72	18300	3-36	20600	4-16	20700	4-19
16400	2-75	18400	3-40	20800	4-21	20900	4-27
16500	2-79	18500	3-43	21000	4-32	21100	4-36
16600	2-82	18600	3-46	21200	4-39	21300	4-41
16700	2-85	18700	3-50	21400	4-47	21500	4-51
16800	2-88	18800	3-53	21600	4-54	21700	4-58
16900	2-91	18900	3-57	21800	4-62	21900	4-66
17000	2-94	19000	3-60				
17100	2-98	19100	3-63				
17200	3-01	19200	3-67				
17300	3-04	19300	3-71				
17400	3-07	19400	3-74				
17500	3-11	19500	3-78				
17600	3-14	19600	3-81				
17700	3-17	19700	3-85				
17800	3-20	19800	3-88				
17900	3-23	19900	3-92				

د غټ فاصله کټ (هفتکړ پنچ) 75MM
د ټينگ لپاره ټوب جدول (26)

درجه	تام	فاصله
0.4	-06	100
0.7	-12	200
1.1	-18	300
1.5	-25	400
1.9	-31	500
2.3	-38	600
2.7	-45	700
3.1	-52	800
3.5	-59	900
4	-67	1000
4.4	-74	1100
4.9	-82	1200
5.4	-90	1300
5.9	-99	1400
6.5	1-08	1500
7.0	1-17	1600
7.6	12-6	1700
8.2	1-36	1800
8.8	1-47	1900
9.5	1-58	2000

د غټ فاصله کټ (هفتکړ پنچ) 75MM تخريبي
د ټينگ لپاره ټوب جدول (25)

درجه	تام	فاصله	درجه	تام	فاصله
11.9	1-98	3400	0.6	-10	200
13.6	2-27	3600	1.2	-20	400
14.5	2-42	3800	1.8	-30	600
15.4	2-57	4000	2.4	-40	800
16.4	2-73	4200	3	-51	1000
17.4	2-90	4400	3.7	-62	1200
18.5	3-08	4600	4.4	-73	1400
19.6	3-26	4800	5	-83	1600
20.7	3-45	5000	5.8	-96	1800
21.9	3-65	5200	6.5	1-08	2000
23.2	3-86	5400	7.2	1-20	2200
24.5	4-09	5600	7.9	1-32	2400
25.9	4-33	5800	8.7	1-45	2600
27.6	4-60	6000	9.5	1-58	2800
29.4	4-90	6200	10.3	1-71	3000
31.4	52-4	6400	11.0	1-84	3200

د دره ٣ ټټه بي ايم ميزائل جدول (28)

تام	فاصله	تام	فاصله	تام	فاصله
3-91	7100	2-57	5100	1-50	3000
4-00	7200	2-63	5200	1-55	3100
4-08	7300	2-69	5300	1-60	3200
4-17	7400	2-76	5400	1-65	3300
4-25	7500	2-83	5500	1-70	3400
4-35	7600	2-88	5600	1-75	3500
4-45	7700	2-94	5700	1-80	3600
4-56	7800	2-98	5800	1-85	3700
4-67	7900	3-03	5900	1-90	3800
4-78	8000	3-08	6000	1-95	3900
4-91	8100	3-16	6100	2-00	4000
5-14	8200	3-25	6200	2-05	4100
5-26	8300	3-34	6300	2-10	4200
5-39	8400	3-42	6400	2-15	4300
5-42	8500	3-50	6500	2-20	4400
5-56	8600	3-56	6600	2-25	4500
5-88	8700	3-63	6700	2-30	4600
6-11	8800	3-70	6800	2-35	4700
6-35	8900	3-76	6900	2-40	4800
6-58	9000	3-83	7000	2-45	4900
				2-50	5000

د دره ٣ ټټه بي ايم ميزائل جدول (27)

درجه	فاصله	درجه	فاصله	درجه	فاصله
23.5	7100	15.4	5100	9.0	3000
24.0	7200	15.8	5200	9.3	3100
24.5	7300	16.1	5300	9.6	3200
25.0	7400	16.6	5400	9.9	3300
25.5	7500	17.0	5500	10.2	3400
26.1	7600	17.3	5600	10.5	3500
26.7	7700	17.6	5700	10.8	3600
27.4	7800	17.9	5800	11.1	3700
28.0	7900	18.2	5900	11.4	3800
28.7	8000	18.5	6000	11.7	3900
29.5	8100	19.0	6100	12.0	4000
30.8	8200	19.5	6200	12.3	4100
31.6	8300	20.0	6300	12.6	4200
32.1	8400	20.5	6400	12.9	4300
32.5	8500	21.0	6500	13.2	4400
33.4	8600	21.4	6600	13.5	4500
35.3	8700	21.8	6700	13.8	4600
36.7	8800	22.2	6800	14.1	4700
38.1	8900	22.6	6900	14.4	4800
39.5	9000	23.0	7000	14.7	4900
				15.0	5000

د چالنه، جرمني او امريکايي 82MM اوسط هاون جدول(21)

بارودي کړۍ	1	2	3	4	5	6
فاصله	تام	تام	تام	تام	تام	تام
1900	5-78	7-52	5-06	4-61	4-39	
2000	6-00	7-99	5-21	4-73	4-50	
2100	6-22	8-59	5-37	4-85	4-61	
2200	6-46	9-57	5-54	4-98	4-77	
2300	6-71		5-70	5-11	4-83	
2400	6-98		5-88	5-24	4-95	
2500	7-26		6-06	5-38	5-06	
2600	7-58		6-24	5-52	5-18	
2700	7-93		6-43	5-66	5-30	
2800	8-43		6-64	5-81	5-42	
2900	8-85		6-85	5-96	5-55	
3000	9-69		7-07	6-11	5-67	
3100			7-31	6-27	5-80	
3200			7-57	6-44	5-93	
3300			7-86	6-61	6-07	
3400			8-18	6-80	6-21	

د چالنه، جرمني او امريکايي 82MM اوسط هاون جدول(22)

بارودي کړۍ	1	2	3	4	5	6
فاصله	تام	تام	تام	تام	تام	تام
3500				8-55	6-99	6-35
3600				9-02	7-19	6-50
3700				9-80	7-40	6-66
3800					7-64	6-82
3900					7-89	6-98
4000					8-17	7-15
4100					8-49	7-34
4200					8-89	7-53
4300					9-43	7-73
4400						7-96
4500						8-20
4600						8-46
4700						8-77
4800						9-14
4900						9-65
4943						10-0

د چالنه، روسي 82MM اوسط هاون جدول(23)

بارودي کړۍ	1	2	3	3	2	3
درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه
100	81.0		1700	66.2	72.1	
200	78.0		1800	64.4	78.7	
300	84.1	70.1	1900	62.3	69.4	
400	82.1	60.8	2000	60.1	68.0	
500	84.0	80.2	2100	57.5	66.6	
600	84.1	82.7	2200	54.2	65.2	
700	83.1	81.4	2300	49.8	63.7	
800	82.1	80.0	2400		62.2	
900	81.0	78.8	2500		60.5	
1000	80.0	73.7	2600		58.6	
1100	78.9	76.0	2700		56.6	
1200	77.8	74.6	2800		54.2	
1300	76.7	73.0	2900		51.5	
1400	75.6	71.4	3000		47.5	
1500	74.5	69.7	3100		45.0	
1600	73.3	68.0				

د چالنه، روسي 82MM اوسط هاون جدول(24)

بارودي کړۍ	1	2	3	3	2	3
فاصله	تام	تام	تام	فاصله	تام	تام
100	3-50			1600	6-16	5-29
200	4-50			1700	6-46	5-49
300	3-48	5-81		1800	6-77	5-71
400	3-81	7-36		1900	7-11	5-94
500	3-50	4-14		2000	7-49	6-17
600	3-48	3-71	4-49	2100	7-92	6-40
700	3-65	3-93	4-84	2200	8-46	6-64
800	3-82	4-16	5-21	2300	9-20	6-88
900	4-00	4-39	5-61	2400		7-14
1000	4-17	4-61	6-02	2500		7-42
1100	4-35	4-84	6-47	2600		7-73
1200	4-53	5-09	6-98	2700		8-07
1300	4-71	5-34	7-58	2800		8-46
1400	4-90	5-60	8-35	2900		8-94
1500	5-09	5-88	9-93	3000		9-58
				3100		###

د چالنه، جرمني او امريکني 82MM اوسط هاون چنول(17)							بارودي کړۍ
6	5	4	3	2	1	درجه	فاصله
درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه		
						84.1	100
						77.8	200
						70.9	300
						62.7	400
						84.8	500
						78.8	600
						82.1	700
						80.8	800
						73.9	900
						71.2	1000
						68.3	1100
						65.1	1200
						61.4	1300
						56.9	1400
						49.7	1500
							1600
							1700
							1800

د چالنه، جرمني او امريکني 82MM اوسط هاون چنول(18)							بارودي کړۍ
6	5	4	3	2	1	درجه	فاصله
درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه		
							1900
							2000
							2100
							2200
							2300
							2400
							2500
							2600
							2700
							2800
							2900
							3000
							3100
							3200
							3300
							3400
							3500
							3600

د چالنه، جرمني او امريکني 82MM اوسط هاون چنول(19)							بارودي کړۍ
6	5	4	3	2	1	درجه	فاصله
درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه		
							3700
							3800
							3900
							4000
							4100
							4200
							4300
							4400
							4500
							4600
							4700
							4800
							4900
							4943

د چالنه، جرمني او امريکني 82MM اوسط هاون چنول(20)							بارودي کړۍ
6	5	4	3	2	1	تام	فاصله
تام	تام	تام	تام	تام	تام		
						3-49	100
						4-53	200
						5-69	300
						7-14	400
						3-37	500
						4-36	600
						3-81	700
						4-04	800
						5-19	900
						6-12	1000
						7-26	1100
						8-01	1200
						9-21	1300
						5-80	1400
						6-10	1500
						6-21	1600
						6-74	1700
						7-11	1800

د 122MM غرناسی هاون جدول (14)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	تام	تام	تام	تام	تام	تام	تام
6400						8-17	7-13 6-74
6500						8-36	7-23 6-83
6600						8-58	7-36 6-92
6700						8-84	7-47 7-03
6800						9-17	7-60 7-12
6900						9-89	7-73 7-23
7000							7-86 7-34
7100							8-01 7-45
7200							8-17 7-56
7300							8-34 7-68
7400							8-54 7-81
7500							8-75 7-95
7600							9-02 8-09
7700							9-39 8-25
7800							8-41
7900							8-60
8000							8-82
8100							9-09
8200							9-47

د 122MM غرناسی هاون جدول (13)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	تام	تام	تام	تام	تام	تام	تام
4400						5-80	5-20 5-38
4500						5-89	5-26 5-45
4600						5-99	5-32 5-53
4700						7-29	5-40 5-60
4800						7-45	5-46 5-68
4900						7-63	5-54 5-76
5000						7-81	5-61 5-84
5100						8-01	5-68 5-92
5200						8-24	5-75 5-99
5300						8-50	5-83 6-09
5400						8-80	5-90 6-17
5500						9-21	5-99 6-26
5600						7-02	6-06 6-34
5700						7-14	6-14 6-44
5800						7-26	6-22 6-53
5900						7-39	6-31 6-62
6000						7-53	6-39 6-72
6100						7-67	6-47 6-84
6200						7-83	6-56 6-91
6300							7-02 6-65

د چریکی یا کماتلو 60MM هاون جدول (16)

بهر بارودی (0)	دو بارودی (1)	دوه بارودی (2)
فاصله	فاصله	فاصله
153	244	550
160	250	600
180	300	650
200	350	700
220	400	750
240	450	800
260	500	850
280	550	900
300	600	950
320	650	1000
340	700	1050
360	716	1100
380		1150
400		1200
420		1250
440		1300
443		1350
		1400
		1450
		1494

د چریکی یا کماتلو 60MM هاون جدول (15)

بهر بارودی (0)	دو بارودی (1)	دوه بارودی (2)
فاصله	فاصله	فاصله
153	244	550
160	250	600
180	300	650
200	350	700
220	400	750
240	450	800
260	500	850
280	550	900
300	600	950
320	650	1000
340	700	1050
360	716	1100
380		1150
400		1200
420		1250
440		1300
443		1350
		1400
		1450
		1494

د 122MM غرنایی هاون جدول (10)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه
6300						62.9	65.1
6400						62.2	64.6
6500						61.6	64.0
6600						60.9	63.4
6700						60.2	62.8
6800						59.4	62.3
6900						59.6	61.6
7000						57.8	61.0
7100						56.9	60.3
7200						56.0	59.6
7300						55.0	58.9
7400						53.8	58.1
7500						52.5	57.3
7600						50.9	56.5
7700						48.7	55.5
7800							54.5
7900							53.4
8000							52.1
8100							50.5
8200							48.1

د 122MM غرنایی هاون جدول (9)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه
4300					64.7	70.7	74.3
4400					64.0	70.2	73.9
4500					63.6	69.6	73.5
4600					62.3	69.0	73.0
4700					61.3	68.5	72.6
4800					60.3	67.9	72.2
4900					59.2	67.4	71.8
5000					58.1	66.7	71.3
5100					56.9	66.2	70.9
5200					55.6	65.5	70.5
5300					54.0	64.9	70.0
5400					52.2	64.2	69.6
5500					49.7	63.6	69.0
5600						62.9	68.6
5700						62.1	68.2
5800						61.4	67.7
5900						60.8	67.2
6000						59.8	66.6
6100						58.9	66.1
6200						58.0	65.6

د 122MM غرنایی هاون جدول (12)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام
2400	6-65	5-27	4-63				
2500	6-89	5-40	4-72				
2600	7-10	5-34	4-82				
2700	7-44	5-68	4-92				
2800	7-70	5-82	5-02				
2900	8-11	5-96	5-11				
3000	8-30	6-11	5-22				
3100	9-22	6-26	5-32				
3200	6-42	5-42	4-81				
3300	6-58	5-53	4-88				
3400	6-75	5-64	4-96				
3500	6-92	5-74	5-04				
3600	7-11	5-86	5-11				
3700	7-31	5-97	5-20				
3800	7-52	6-08	5-28				
3900	7-75	6-20	5-37				
4000	8-00	6-32	5-45				
4100	8-29	6-45	5-54				
4200	8-64	6-58	5-63				
4300	9-10	6-70	5-71				

د 122MM غرنایی هاون جدول (11)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	نام	نام	نام	نام	نام	نام	نام
400	3-54						
500	3-89						
600	4-07						
700	4-35						
800	4-63						
900	4-92						
1000	5-22						
1100	5-54						
1200	5-56						
1300	6-21						
1400	6-59						
1500	7-00						
1600	7-47						
1700	8-03						
1800	8-83						
1900	5-60						
2000	5-80						
2100	5-99						
2200	6-21						
2300	6-43						

د 82MM مصری هاون جدول (6)

بارودی کړی	2	3	4	5	6	7	8
فاصله	تام	تام	تام	تام	تام	تام	تام
3700				8-75	7-22	6-54	
3800				9-20	7-42	6-70	
3900					7-64	6-86	6-38
4000					7-88	7-03	6-52
4100					7-14	7-20	6-66
4200					8-43	7-38	6-81
4300					8-78	7-58	6-96
4400					9-23	7-79	7-12
4500						8-01	7-28
4600						8-27	7-46
4700						8-55	7-65
4800						8-87	7-84
4900						9-30	8-05
5000							8-29
5100							8-55
5200							8-85
5300							9-22
5400							9-78

د 82MM مصری هاون جدول (5)

بارودی کړی	2	3	4	5	6	7	8
فاصله	تام	تام	تام	تام	تام	تام	تام
1900		6-71	5-55				
2000		7-03	5-74				
2100		7-39	5-94	5-25			
2200		7-79	6-15	5-40			
2300		8-26	6-37	5-56			
2400		8-88	6-60	5-74			
2500			6-84	5-88			
2600			7-10	6-05	5-46		
2700			7-37	6-23	5-59		
2800			7-68	6-41	5-73		
2900			8-03	6-61	5-88		
3000			8-43	6-80	6-03		
3100			8-94	7-01	6-17	5-72	
3200				9-87	7-24	5-85	
3300				7-48	6-49	5-98	
3400				7-74	6-66	6-11	
3500				8-03	6-84	6-25	
3600				8-36	7-02	6-40	

د 122MM غرنایي هاون جدول (8)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه
2400							
2500							
2600							
2700							
2800							
2900							
3000							
3100							
3200							
3300							
3400							
3500							
3600							
3700							
3800							
3900							
4000							
4100							
4200							

د 122MM غرنایي هاون جدول (7)

بارودی کړی	1	2	3	4	5	6	7
فاصله	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه	درجه
400							
500							
600							
700							
800							
900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800							
1900							
2000							
2100							
2200							
2300							

YAESU

2M FT 23R

KENWOOD

TH:22,TH:28 A

ICOM

IC-V68

Alino

مخبرے کے لئے احتیاطیں

- 1- مخبرے کو بغیر اینٹینا کے آن نہ کریں۔
- 2- اینٹینے کے بغیر PTT نہ دبائیں ورنہ آپ کا ٹرانسمیٹر آئی سی ضعیف ہو جائے گا۔
- 3- ہینڈ سیٹ کو DC کرنٹ پر نہ لگائیں۔ بحالت مجبوری لگانا پڑے تو خاص خیال رکھیں کہ جتنے وولٹ کرنٹ کی ضرورت ہے اس سے زائد کرنٹ ہرگز نہ دیں۔
- 4- DC کرنٹ لگاتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ تاثر و شارٹ نہیں ہے۔ اگر شارٹ ہوئی تو مخبرہ جل جائے گا۔
- 5- اینٹینا خراب ہونے کی صورت میں بھی سیٹ خراب ہو سکتا ہے۔
- 6- بادلوں کی گرج چمک میں مخبرہ بند کر دیں یا چیز ہوا پیل رسی ہوا اینٹینا اتار دیں۔
- 7- ایکٹو کس کی تمام اشیاء کو DC کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
- 8- مخبرے کے بیٹوں کو ہر وقت دبا نہیں۔
- 9- مخبرے کی فریکوئنسی مخصوص ساتھی کے علاوہ کسی کو نہ دیں۔
- 10- مخبرے کو گورڈ خراب اور پانی سے بچانا ہے۔
- 11- بات کرتے وقت مخبرے کو ایک فٹ دور رکھیں۔
- 12- جنگ کے دوران مخبرے والے کو چاہئے کہ اضافی خوراک ساتھ رکھے۔
- 13- آپریٹر کو چاہئے کہ پیغام مختصر اور جامع دے۔

(20) YAESU

FT-23R MKII

یہ ایک VHF سیٹ ہے۔ اس کا پورا نام FT23R ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو 8 بیٹوں والا سیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر دس (10) میموری چینل ہیں۔
سیٹ کے اوپر والا حصہ: سیٹ کے اوپر دائیں طرف ڈائل ٹیبل ہے اس کے ساتھ آن آف والیم شوکر ٹیبل ہے بائیں طرف سیکوائٹ ہے اور آخر اینٹینا کو نیکلو اس انٹن سے آگے سامنے کی جانب ہوائی اور لو کرنے والا اینٹن ہے۔ بائیں جانب ہائیکریٹون اور ایئر فون ہے۔
نمبر گھمانے کا طریقہ: نمبر لگانے کے دو طریقے ہیں۔ ڈائل ٹیبل کے ذریعے اور دوسرا کی بورڈ کے ذریعہ۔ اگر ویلیو حالت میں آئیں اگر کو ہارڈس تبدیل کرنے کو تو F کو دبا کر ٹیبل کو گھمانے سے تبدیل ہوں گے۔ استعمال میں لائیں اگر نمبر کو آگے کرنا ہو تو اوپر والا اینٹن دبا لیں اور نمبر پیچھے کرنا ہو تو نیچے والے اینٹن کو دبا لیں۔
میموری کرنے کا طریقہ: مطلوبہ فریکوئنسی سامنے لائیں۔ F کو دبا لیں پھر DMR کو دبا لیں تو چینل فلش کرنا شروع ہو جائے گا۔ ٹیبل یا کی بورڈ سے مطلوبہ چینل سامنے لائیں پھر ایک بار DMR کو دبا لیں تو نمبر میموری ہو جائے گا۔ سامنے لانے کے لئے DMR کو دبا لیں۔
جمع یا منفی لگانے کا طریقہ: سب سے پہلے RPT کو دبا لیں تو جمع آئے گا۔ دوسری بار دبانے سے منفی آئے گا۔ تیسری بار دبانے سے ختم ہو جائے گا۔ ریورس کرنا ہو تو REV والا اینٹن دبا لیں۔ اگر کسی کو جمع یا منفی لگانے کا کہیں تو خود ریورس کریں گے۔
کراس نمبر لگانے کا طریقہ: یعنی جمع منفی ایک ساتھ لگانے کا طریقہ جو نمبر اسکرین پر لگنا ہے تو پہلے میموری کریں۔ اس کے بعد VFO حالت میں لائیں اور دوسرا نمبر سلیکٹ کریں۔ F کو دبا لیں پھر ایک بار PTT کو دبا کر رکھیں۔ DMR کو دبا دیں تو کراس لگ جائے گا۔
نوٹ: کراس نمبر سات نمبر چینل سے اوپر نہیں لگے گا۔
فریکوئنسی اسٹپ لگانے کا طریقہ: اس کے اندر دو فریکوئنسی اسٹپ ہیں۔ F کو دبا کر REV کو دبانے سے اسٹپ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک بار پانچ (5) کا دوسری بار دس (10) کا اسٹپ آئے گا۔
پری چینل لگانے کا طریقہ: جو نمبر صفحہ چینل میں ہوگا وہی پری چینل میں ہوگا۔ شکاری لگانے کا طریقہ: شوکر بند کر کے کی بورڈ کے دائیں طرف اوپر یا نیچے والے اینٹن کو ایک سینکڑ دبانے سے شکاری لگ جائے گا۔

پری شکاری لگنے کا طریقہ: F کوڈ باکر پری کوڈ بائیں تو پری شکاری لگ جائے گا۔

ہائی اور لوئر گئے کا طریقہ: سیکوالیج کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شیٹن ہے اس کو ایک بار دبائیں گے تو وہ ہوگا پھر دبائیں گے تو ہائی ہوگا۔

نوٹ: اس شیٹ میں نمبر 140.00 سے 164.000 تک ہیں اور اس سے 9 تک دس چینل ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی چیز خالی نہ ہو تو اس کی ریٹخ 40 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔

کینوڈو ٹی ٹی KENWOOD

TH:22.80 144 MHZ FM

یہ ایک وی ایچ ایف VHF سیٹ ہے یعنی 144 میگا ہرٹس مائٹر ہے۔ یہ ایک موبائل سیٹ ہے۔ 136.00 سے لیکر 173.99 فریکوئنسی ڈائل ہو سکتی ہے۔ میدان علاقہ میں اس کی ریٹخ 40 کلومیٹر تک ہے۔ سیٹ کے اوپر والی دائیں طرف ڈائل ٹیبل اور درمیان میں دائیں طرف آف ہے اور بائیں طرف انیٹنا ہے۔ مختار بے کے سامنے والی جانب اوپر کی طرف سکرین ہے۔ اسکرین کے نیچے چار شیٹن اور بائیں جانب دو شیٹن ہیں۔ ان کے درمیان میں اسٹیکر اور مائیک ہے۔ نیچے سول 16 شیٹن پر مشتمل کی بورڈ ہے۔ سیٹ کی دائیں جانب sp اسٹیکر اور رائزنون کی جگہ دی ہوئی ہے اس کے نیچے کی جانب D.C. جبکہ ایک جگہ ہے۔ سیٹ کے بائیں جانب اوپر PTT اور نیچے لیپ کا شیٹن ہے اور اس کے نیچے مائیک ہے۔ سیٹ کے ایک سائیڈ پر ایک کلپ موجود ہے اور اس کے نیچے بیٹری لاک ہے۔ بیٹری کے نیچے کی جانب ایک سائیڈ پر PUS لکھا ہوا ہے۔ PUS کوڈ بائیں تو بیٹری کیس کھل جائے گا۔ اس سیٹ کے اندر چالیس میموریاں ہیں۔

نمبر لگانے کا طریقہ: نمبر لگانے کے دو طریقے ہیں۔ 1۔ ڈائل ٹیبل 2۔ کی بورڈ۔ اس سیٹ کے گلوبل ہرٹس اور میگا ہرٹس اسی طرح سلیکٹ کریں جیسا کہ میموریاں ہوا ہے اور دوسرا طریقہ کی بورڈ سے نمبر لگانے کا بھی اس میں موجود ہے۔

میموری کرنے کا طریقہ: مطلوبہ فریکوئنسی سامنے لائیں۔ جس چینل پر فیڈ کرنا چاہیں F کوڈ ایک سینڈ تک دبا کر رکھیں تو اسکرین کی دائیں جانب چینل فلش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈائل ٹیبل کے ذریعہ چینل سامنے لائیں۔ اس کے بعد MR کوڈ دبا لیں۔ اس کے بعد پھر ایک بار MR کوڈ دبا لیں تو آپ کا نمبر محفوظ ہو جائے گا۔
نوٹ: F فنکشن کیا کام کرتا ہے؟ فیلے کمر میں لکھا ہوا ہے جتنے شیٹن فیلے کمر والے ہیں۔ ان کا کام فنکشن کے ساتھ ہے جو سفید کمر کے ساتھ لکھے گئے ہیں وہ ڈائریکٹ کام کرتا ہے۔
کی بورڈ کے ذریعہ نمبر لگانا: اگر نمبر 15.240 لگنا ہے تو پہلے 5 کوڈ بائیں پھر 2 والے شیٹن کو پھر 4 والے شیٹن کو پھر 0 والے شیٹن کو چھوٹا 5 فنکشن کا شروع کر دے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لئے 0 والے شیٹن کو دبا لیں تو فلش ختم ہو جائے گا۔

لاک لگانے کا طریقہ: F کوڈ باکر لاک کوڈ بائیں اسکرین پر چابی کا نشان ظاہر ہو جائے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لئے جیبل عمل دہرائیں۔

مطلوبہ میموری ویلیو کرنے کا طریقہ: مطلوبہ میموری سامنے لاکر F کوڈ بائیں تو میموری VFO ہو جائے گی۔

ہائی یا کوئر گئے کا طریقہ: F کوڈ باکر PTT کوڈ بائیں تو اسکرین کی ایک طرف چھوٹا سا L آجائے گا تو پھر وہی عمل کریں EL بھی ظاہر ہوگا اور تیسری بار اس عمل سے ختم ہو جائے گا۔

نوٹ: لاک کرنے سے ریٹخ کم ہو جاتی ہے اور بیٹری کم خرچ ہوتی ہے اور EL پر کرنے سے ریٹخ اور بیٹری مزید کم ہو جائے گی۔

لیپ جلانے کا طریقہ: لیپ والے شیٹن کو دبا لیں تو لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی اور پانچ سینڈ کے بعد خود بخود بند ہو جائے گی۔ اگر مسلسل جلانی ہو تو F کوڈ باکر لائٹ جلانی ہو جائے گی۔

فریکوئنسی اسٹپ: فریکوئنسی ویلیو کر کے F کوڈ ایک بار دبا کر اسٹپ کوڈ بانے سے سکرین پر بے ترتیب اسٹپ نظر آئیں گے۔ 5, 10, 15, 20, 25 اسٹپ لگا ہوا مقصورہ ہوا اس کو اسکرین پر لائیں۔ ختم کرنے کے لئے کوئی بھی شیٹن دبا دیں۔

جنگ یا فنی لگانے کا طریقہ: F کوڈ باکر شفٹ کوڈ بانے سے جمع آئے گا۔ پھر ایک بار بیٹری عمل کرنے سے منفی آئے گا۔ تیسری بار بیٹری عمل کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اسکی شفٹ کوڈ بانے سے ریورس ہوگا۔

نوٹ: جب آپ کسی کو جمع یا فنی لگانے کا کہیں تو خود ریورس لگائیں۔

شوکر کوئلے کا طریقہ: F کوڈ ایک بار دبانے کے بعد لائٹ سے نیچے والے شیٹن کوڈ بانے سے اسکرین پر SQL لکھا ہوا آئے گا۔ ڈائل ٹیبل کے ذریعے 10 یا 12 لائیں شوکر کھل جائے گا۔ دو سے زائد نمبر پر شوکر بند ہو جائے گا۔ اس کو بند کرنے کے لئے کوئی بھی شیٹن دبا دیں۔

کال میں نمبر لگانے کا طریقہ: ویلیو حالت میں مطلوبہ فریکوئنسی لائیں۔ F کوڈ ایک سینڈ دبا لیں پھر کال کوڈ ایک بار دبا لیں تو آپ کی فریکوئنسی کال نمبر میں محفوظ ہوگی۔ اگر کال سامنے لائی ہو تو ایک بار پھر ایک بار کال کوڈ دبا دیں۔

سکین (شکاری) لگانے کا طریقہ: اگر ویلیو نمبروں پر شکاری لگانا ہو تو نمبروں کو ویلیو کر کے VOF کوڈ ایک سینڈ تک دبا کر رکھیں تو شکاری چل پڑے گا۔ ٹیبل کے ذریعہ آگے یا پیچھے کر سکتے ہیں۔ اگر میموری نمبروں پر شکاری لگانا ہو تو میموری حالت میں لائیں پھر میموری شیٹن کوڈ بائیں۔ اگر آپ کال اور میموری چلانا چاہیں تو پہلے میموری حالت میں لائیں پھر کال کوڈ ایک سینڈ تک دبا لیں تو کال میموری سکین چل پڑے گا۔ اگر ویلیو کال سکین چلانا چاہیں تو مطلوبہ نمبر VFO حالت میں لائیں۔ پھر کال کوڈ ایک سینڈ تک دبا لیں تو ویلیو کال سکین چل پڑے گا۔

سبک: F کوڈ سینڈ دبا کر رکھیں اور لیپ والے شیٹن کوڈ بائیں تو اسکرین پر ستارے کا نشان ظاہر ہوگا۔ پھر وہ چینل شکاری میں نہیں آئے گا۔

کمانڈ یا خفیہ چینل لانے کا طریقہ: سیٹ بند کریں۔ پھر کال والے شیٹن کوڈ باکر رکھیں۔ آن کریں تو خفیہ چینل اسکرین پر آجائے گا۔ ڈائل ٹیبل کے ذریعہ ایک سے لے کر چودہ تک نمبر تبدیل

کے کہتے ہیں۔

نوٹ: آن آف کرنے کے لئے کال کو استعمال کرنا پڑے گا۔

1- یہ بیٹری سیور ہے۔ جب آن ہوگا تو سکرین کے کوئے S ہوگا اور آف ہونے کی صورت میں غائب ہو جائے گا۔

فائدہ: آن ہونے کی صورت میں جب سیٹ گرم ہو جائے گا تو نمبر خود بخود غائب ہو جائیں گے یعنی بند ہو جائے گا جس سے سیٹ چلتے سے محفوظ رہے گا۔

2- APO ON-OFF: یعنی آؤٹ لیٹک کا فنکشن آن ہونے کی صورت میں APO اسکرین پر نظر آئے گا جس کا کام یہ ہے کہ ایک گھنٹہ نہ کال آنے نہ کال جانے کی صورت میں چند سیکنڈ پہلے گھنٹی دیتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔

3- TO: (SC) ON-OFF: نام پر یہ سیکنڈ CO کیمرہ آپریٹنگ سسٹم، یہ شکاری سپیڈ کا فنکشن ہے۔ TO ہونے کی صورت میں نمبر آہستہ چلتیں گے۔ CO ہونے کی صورت میں تیز چلتیں گے۔

4- BP ON-OFF: یہ چیل ٹون کا فنکشن ہے۔ جب آن ہوگا تو پھر مین دبانے سے ٹون کی آواز آئے گی۔ اگر آف ہوگا تو مین دبانے سے ٹون کی آواز نہیں آئے گی۔

5- XTS ON - OFF: یہ ٹرانس لاک کا فنکشن ہے۔ اس کو آن کرنے کی صورت میں PTT کام نہیں کرتا اور آف ہونے کی صورت میں PTT کام کرے گا۔

6- یہ ٹیول لاک کا فنکشن ہے۔ آن ہونے کی صورت میں جب خرابے میں لاک لگا ہوگا تو ٹیول لاک سے آزاد ہوتا ہے اور جب یہ آف ہوگا تو ٹیول بھی لاک ہو جائے گا۔

7- RS ON-OFF: آؤٹ لیٹک ٹرانسپٹ آف سیٹ۔

8- DTSS: یہ 350MS سے 550MS تک ہوتا ہے۔ یہ اس وقت لگاتے ہیں جب ریسیور سے بات کرنی ہو۔ جب بات کٹ جانے کا خدشہ ہو تو 550MS والا سسٹم آن کر دیں۔ عام بات کرنے کے لئے 350MS والا سسٹم صحیح ہے۔

9- RC:DTMF: آن ہونے کی صورت میں PTT کوڈ پارک کی بورڈ سے کسی مین کوڈ یا ٹرانسمیٹ 2 سیکنڈ تک ٹھہرے گی۔ OFF ہونے کی صورت میں فوراً ختم ہو جائے گی۔

10- OPEN PAGE: OFF ہونے کی صورت میں PAGE لگا ہوا ہو تو آواز نہیں آئے گی صرف پریس آئے گا، بات ریسیو نہیں ہوگی۔ اگر ON ہو تو بھی لگا ہوا ہو تو آواز اور پریس دونوں آئیں گے اور بات ہو جائے گی۔

11-

12- CH ON - OFF: یہ چیل فنکشن ہے جس کے آن ہونے کی صورت میں فریکوئنسی کی جگہ چیل نظر آئے گا اور نمبر غائب رہتے ہیں۔ اس سے سکرین پر صرف چیل نظر آئے گا جس سے دوسرے کو فریکوئنسی کا پتہ نہیں چلے گا۔

13- TO 30,60,90,180,900: یہ ٹائم آف ٹاک ہے جسے TOT بھی کہتے ہیں۔ بات کرنے کا وقت اس کے اندر میں سیکنڈ سے لے کر 900 سیکنڈ تک کا وقت ہوتا ہے جو لگاتار ہو کال والا مین دبا کر سامنے لائیں جو سکرین پر ہوگا اسے سیکنڈ PTT کوڈ پارک بات کر سکتے ہیں۔ مثلاً 30 سیکنڈ رکھا تو PTT دبانے سے ٹائم شروع ہو گیا۔ 30 سیکنڈ کے بعد PTT کام چھوڑ دے گا۔ بات کرنے کے لئے دوبارہ PTT دبا لیں۔

14- BL ON-OFF: جب یہ فنکشن آن ہوگا تو اگر کوئی کھولیں گے یا کسی کی بات اس پر سنائی دے گی تو PTT دبانے سے کام نہیں کرے گا بلکہ ٹونوں کی آواز آئے گی۔ ٹھنکی لگنے کا طریقہ: ایف کوڈ دبانے کا کال کوڈ یا مین تو سکرین پر ٹھنکی نظر آئے گی جس سے کوئی مین کام نہیں کرے گا۔ آپ ٹھنکی لگا کر دیکھیں تو کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو ٹھنکی ٹیلیفون کی ٹھنکی کی طرح آواز دے گی۔ آپ PTT کوڈ یا مین لگے تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہی ختم کرنا مقصود ہو تو وہی عمل دہرانے سے ختم ہو جائے گی۔

کراس نمبر لگانے کا طریقہ: جو نمبر اسکرین پر رکھنا مقصود ہو وہ پہلے میموری کر لیں پھر ایف بیو میں دوسرا نمبر لگائیں۔ F کو ایک سیکنڈ تک دبا لیں۔ PTT کوڈ پارک رکھیں اور ایک دفعہ MR کو دبا لیں کراس نمبر لگ جائے گا۔ میموری سامنے لائیں بات کریں۔

نوٹ: F کوڈ پارک سیٹ آن کریں گے تو تمام میموری یاں صاف ہو جائیں گی۔

شفٹ سٹپ: F کو ایک سیکنڈ دبا کر شفٹ والے مین کوڈ یا مین تو سکرین پر شفٹ سٹپ آجائے گا۔ اب جو بھی سٹپ لگنا ہو ٹیول کے ذریعہ لگائیں۔ عمومی سٹپ 60 کا چلتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی سا بھی مین دبا لیں۔

میموری میں سے ایک چیل ختم کرنا: جو چیل ختم کرنا ہو اس کو سکرین پر رکھ کر سیٹ بند کر دیں اور میموری والا مین دبا کر سیٹ آن کریں تو چیل غائب ہو جائے گا اور اس کا نمبر VFO میں آجائے گا۔

ڈی ٹی ایس ایس (D.T.S.S): F کوڈ پارک نمبر 2 والے مین کوڈ یا مین تو سکرین پر DT کا نشان ظاہر ہوگا۔ F کو ایک سیکنڈ تک دبا لیں اور پھر نمبر 2 مین کوڈ دبا لیں گے تو سکرین پر یہ نمبر ظاہر ہوگا (000)۔ جو نمبر بھی لگنا ہو کی بورڈ کے ذریعہ لگائیں۔ تیسرا نمبر دبانے پر فریکوئنسی واپس آجائے گی۔

فائدہ: اگر آپ جو کوڈ لگائیں اور جس کے ساتھ آپ کا یہ کوڈ ہے دونوں DTSS لگائیں گے تو تیسرا آدمی مداخلت نہیں کرے گا۔

بھیر سسٹم: یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ جس کے ذریعہ آپ محفوظ طریقے سے پیغام پاس کر سکتے ہیں۔

بھیر نمبر لگانے کا طریقہ: F کو ایک بار دبا کر ایک نمبر والے مین کوڈ یا مین تو سکرین پر PAG آجائے گا۔ پھر F کو ایک سیکنڈ تک دبا کر پھر ایک نمبر والے مین کوڈ دبانے سے سکرین پر OP آجائے گا۔ 1P سے 6P تک کوڈ لکھیں۔ AP نمبر پاس کرنا ہے وہ نمبر لکھیں اور OP میں آپ کو نمبروں کی صورت میں پیغام وصول ہوگا۔

پیغام پاس کرنے کا طریقہ: جو پیغام پاس کرنا ہے وہ AP کوڈ دیاں پیغام پاس ہو جائے گا۔

نوٹ: پیغام پاس کرنے اور وصول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سکرین پر PAG کا نشان ہونا چاہئے اور فریکوئنسی سامنے لائیں۔

یہ ایک VHF (دوہری بانی فریکوئنسی) سیٹ ہے جس میں ایک وقت 40 میوریوں، ایک کال میوری کا نظام اور دیگر کا نظام ہے اور مزید یہ کہ اس میں ٹائم (الارم) کا نظام بھی ہے اور بھی بہت کچھ۔ میدان علاقے میں اس کی رینج تقریباً 40KM یا اس سے کم یا زیادہ ہے۔

سیٹ کا سائے والا حصہ: اوپر کی طرف پاور (PWR) آن آف کا بٹن ہے، اپنے پانچ کنکشنوں کے ساتھ ظاہر ہے۔ پاور کے دائیں طرف پہلے سوارخ میں مائیکروفون ہے۔ درمیانی سوارخ میں پیکیٹر ہے۔ پاور کے پیچھے والا بٹن ہے۔ پیچہ سکرین ہے۔ سکرین کے نیچے 20 بٹنوں والا کی بورڈ یا کنٹرول پنل ہے۔

سیٹ کے بائیں طرف والا حصہ: اوپر کی طرف PTT ہے۔ PTT کے دائیں طرف الٹ ہے۔ PTT کے نیچے لیپ، لیپ کے نیچے مونی ہے۔

سیٹ کے اوپر والا حصہ: بائیں طرف انٹینا کنکٹر ہے۔ اس کے ساتھ ولیم کنٹرول اور سکوئج کنٹرول۔ ان کے بعد ٹیوگ کنٹرول یا ڈائل کنٹرول۔ ان سے پیچھے دائیں سے بائیں بالترتیب پیکیٹر، ہیڈ فون، مائیکروفون جیک اور ڈی سی ان ٹرینٹل ہے۔ ولیم کنٹرول کی طرف آن آف کی بقی ہے۔ سیٹ کے دائیں طرف والے حصہ میں سی بائیں کی ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے اور سیٹ کے نیچے حصہ میں بیٹری کیس لگاتے ہیں۔ سیٹ کے پچھلے حصہ میں بیٹری باہر نکالنے کے لئے لاک دیا ہوا ہے۔

بیٹری نکالنے کا طریقہ: سیٹ کو ان کے لاک کو دائیں طرف دبا کر نیچے سے بیٹری نکال لیں۔ سیل ڈالنے کے بعد واپس ڈال دیں۔ بیٹری لگاتے وقت الٹ دبانے کی ضرورت نہیں۔ انٹینا: ایسے کے ٹکوں کو کنکٹر پر لٹینی پھوں پر لگا کر گھڑی کی طرح دبا لیں۔ تھوڑا سا دائیں گھمائیں۔ انٹینا فو جائے گا۔ اگر زیادہ گھمائیں گے تو انٹینا کنکٹر مل جائے گا اور سیٹ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح انٹینا اتارتے وقت بھی احتیاط سے کام لیں۔

فریکوئنسی لگا: PWR پر بنے پانچ فنکشنوں پر انگوٹھے ایک سیکنڈ تک دبا دیں۔ ٹیٹ کی آواز کے ساتھ سیٹ آن ہو جائے گا۔ سیٹ اس حالت میں ہوگا۔

144:00

PUSY S-A PO

فریکوئنسی لگانے کے دو طریقے

(1) کی بورڈ (2) ٹیوگ کنٹرول

(1) کی بورڈ: اگر سیٹ میوری یا کال حالت میں ہے تو سب سے پہلے VFO کو ایک بارڈا کر VFO حالت میں لائیں "145.500" کی بورڈ کے ذریعہ سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے "4" کو دبائیں سکرین پر "14" آجائے گا پھر "5" کو پھر دوبارہ "5" کو دبائیں۔ پھر "6" کو پھر "4" کو پھر "4" کو دبائے سے مکمل ہو جائے گی۔ اس سیٹ کے اندر 136.000 سے 173.995 تک فریکوئنسی لگ سکتے ہیں۔

(2) ٹیوگ کنٹرول: اعشاریہ کے دائیں طرف والے نمبروں کو KHZ اور بائیں طرف والے کو MHZ کہتے ہیں۔ "145.460" سیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ٹیوگ کنٹرول گھما کر KHZ یعنی 460 لگائیں۔ اب MHZ والے بٹن کو ایک بارڈا کر بائیں سکرین پر 460 کی جگہ MHZ آئے گا۔ ٹیوگ کنٹرول کے ذریعہ 145 لگائیں۔ MHZ کو دبائے سے دوبارہ سکرین پر نمبر ظاہر ہو جائیں گے۔

فریکوئنسی سلپ: F کو ایک بارڈا کر MHZ والے بٹن کو دبائیں تو سکرین پر فریکوئنسی سلپ ظاہر ہوتے ہیں۔ 12.5, 10.5, 25, 15 اور 20 ٹیوگ کنٹرول کے ذریعہ جو سلاسل سکرین پر لائیں گے اسی سلپ سے فریکوئنسی کی یاد دہانی ہوگی۔ واپس جانے کے لئے کوئی بھی بٹن دبا دیں۔

ٹرانسمیٹ آؤٹ پٹ پاور جو ٹیوگ بانی کو: LOW والے بٹن کو دبائیں۔ سکرین کے نیچے حصہ میں چھوٹا سا "M" آئے گا دوسری بارڈا کر بائیں اب "L" تیسری بار "EL" آئے گا۔ چوتھی بار دبانے سے سکرین پر دونوں غائب کی ٹرانسمیٹ۔

سکرین پر کوئی نشان نہ ہونے کی صورت میں بانی پر۔ "M" ہونے کی صورت میں درمیانی یعنی میڈیم۔ "L" کی صورت میں کم یعنی لوار اور "EL" کی صورت میں بالکل ہی کم ہوتی ہے یعنی رینج کم ہو جاتی ہے اور بیٹری کا صرف بھی کم ہوتا ہے۔ درود رابطہ کرنے کے لئے سیٹ کو بانی پر رکھیں۔ قریب رابطہ کرنے پر "L" پر "EL" پر رکھیں۔

TX-S ٹرانسمیٹ روکنے والا کنکشن: F کو ایک بارڈا کر LOW والے بٹن کو دبائیں۔ سکرین پر دائیں طرف والے پہلے نمبر کے نیچے TX-S کا نشان ظاہر ہوگا۔ PTT کو دبائیں صرف ٹیٹ کی آواز آئے گی۔ ٹرانسمیٹ نہیں ہوگی۔ ریسیوگ ہوگی۔ ختم کرنے کے لئے پہلے والا مل دہرائیں۔

VFO سیٹ کرنا: سیٹ کو بند کریں اب "F" والے بٹن کو دبائیں اور سیٹ کو آن کریں تمام فنکشن سکرین پر ظاہر ہوں گے "F" کو چھوڑ دیں سکرین اس حالت پر آجائے گی 144.00 PUSY SA PO سلپ 12.5 ہے جبکہ میوری محفوظ ہیں۔

تمام میوری صاف کرنا: سیٹ کو آف کرنا "M" والے بٹن کو دبائیں اور پھر سیٹ ON کریں۔ "M" کو چھوڑیں۔ تمام میوریوں صاف ہو جائیں گی۔

میوری سیٹ کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے سیٹ کو VFO حالت میں لے آئیں۔ ٹیوگ کنٹرول یا کی بورڈ سے مطلوب فریکوئنسی لگائیں۔ "M" کو دبائیں۔ میوری چینل لٹش کر رہے ہیں۔ اب کی بورڈ یا ٹیوگ کنٹرول استعمال کر کے مطلوب چینل سکرین پر لائیں۔ اب "MR" والے بٹن کو ایک بارڈا دیں فریکوئنسی چینل مس چلی جائے گی میوری سامنے لانے کے لئے

"MR" کو ایک بارڈا دیں۔ مندرجہ بالا طریقہ استعمال کر کے 40 میوریوں آپ لگا سکتے ہیں۔

ڈبل کر اس لگانے کا طریقہ: سیٹ کو VFO حالت میں لائیں۔ جو فریکوئنسی نمبر ریسیوگ کے لئے سامنے رکھنا ہے اس کو دہرائیں۔ اب اس کو مطلوب چینل میں مندرجہ بالا طریقہ کے مطابق میوری کریں۔ دوبارہ VFO میں لائیں اب جو فریکوئنسی ٹرانسمیٹ یعنی جس نمبر پر آپ نے بات کر رہی ہے وہ دہرائیں۔ "M" کو دبائیں وہی چینل جس پر آپ نے پہلے نمبر لگایا ہے سامنے

کر سکتے ہیں۔

نوٹ: آن آف کرنے کے لئے کال کو استعمال کرنا پڑے گا۔

1- یہ بیڑی سیور ہے۔ جب آن ہوگا تو سکرین کے کوئے پر S ہوگا اور آف ہونے کی صورت میں غائب ہو جائے گا۔

فائدہ: آن ہونے کی صورت میں جب سیٹ گرم ہو جائے گا تو نمبر خود بخود غائب ہو جائیں گے یعنی بند ہو جائے گا جس سے سیٹ چلنے سے محفوظ رہے گا۔

2- APO ON-OFF: APO یعنی آن ٹو چیک کا فنکشن آن ہونے کی صورت میں APO اسکرین پر نظر آئے گا جس کا کام یہ ہے کہ ایک گھنٹہ نہ کال آنے نہ کال جانے کی صورت میں چند سیکنڈ پہلے بجتی دیتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔

3- TO: TO-(SC) ON-OFF: ٹائم اپریٹس CO کی ریڈر آپریٹس، یہ شکاری سپیڈ کا فنکشن ہے۔ TO ہونے کی صورت میں نمبر آہستہ چلیں گے۔ CO ہونے کی صورت میں تیز چلیں گے۔

4- BP ON-OFF: یہ چینل لون کا فنکشن ہے۔ جب آن ہوگا تو پھر چینل دبانے سے نوں کی آواز آئے گی۔ اگر آف ہوگا تو چینل دبانے سے نوں کی آواز نہیں آئے گی۔

5- XTS ON - OFF: یہ ٹرانس لاک کا فنکشن ہے۔ اس آن کرنے کی صورت میں PTT کام نہیں کرتا اور آف ہونے کی صورت میں PTT کام کرے گا۔

6- یہ نیوٹل لاک کا فنکشن ہے۔ آن ہونے کی صورت میں جب مختارے میں لاک لگا ہوگا تو نیوٹل لاک سے آزاد ہوتا ہے اور جب یہ آف ہوگا تو نیوٹل لاک ہو جائے گا۔

7- RS ON-OFF: آؤٹ جیک ٹرانسمیٹ آف سیٹ۔

8- DTSS: یہ 350MS سے 550MS تک ہوتا ہے۔ یہ اس وقت لگاتے ہیں جب رہنبر سے بات کرتی ہو۔ جب بات کٹ جانے کا خدشہ ہو تو 550MS والا سسٹم آن کر دیں۔ عام بات کرنے کے لئے 350MS والا سسٹم صحیح ہے۔

9- RC:DTMF: آن ہونے کی صورت PTT کوڈ باکری بورڈ سے کسی چینل کوڈ باکریں تو ٹرانسمیٹ 2 سیکنڈ تک ٹھہرے گی۔ OFF ہونے کی صورت میں فوراً ختم ہو جائے گی۔

10- OFF: OPEN PAGE: ہونے کی صورت میں PAGE لگا ہوا ہو تو آواز نہیں آئے گی صرف پریس آئے گا، بات ریسیو نہیں ہوگی۔ اگر ON ہو تو بھی لگا ہوا ہو تو آواز اور پریس دونوں آئیں گے اور بات ہو جائے گی۔

11-

12- CH ON - OFF: یہ چینل فنکشن ہے جس کے آن ہونے کی صورت میں فریکوئنسی کی جگہ چینل نظر آئے گا اور نمبر غائب رہتے ہیں۔ اس سے سکرین پر صرف چینل نظر آئے گا جس سے دوسرے کو فریکوئنسی کا پتہ نہیں چلے گا۔

13- TO: 30,60,90,180,900: یہ ٹائم آف ٹاک ہے جسے TOT بھی کہتے ہیں۔ بات کرنے کا وقت اس کے اندر میں سیکنڈ سے لے کر 900 سیکنڈ تک کا وقت ہوتا ہے جو لگا ہوا کال والا چینل دبا کر سامنے لائیں جو اسکرین پر ہوگا اسے سیکنڈ PTT کوڈ باکری آپ بات کر سکتے ہیں۔ مثلاً 30 سیکنڈ رکھا تو PTT دبانے سے ٹائم شروع ہو گیا۔ 30 سیکنڈ کے بعد PTT کام چھوڑ دے گا۔ بات کرنے کے لئے دوبارہ PTT دبا لیں۔

14- BL ON-OFF: جب یہ فنکشن آن ہوگا تو اگر شرٹ کوئٹس لگے یا کسی کی بات اس پر سنائی دے گی تو PTT دبانے سے کام نہیں کرے گا بلکہ نوں کی آواز آئے گی۔

تھکنی لگانے کا طریقہ: ایف کوڈ دبانے کر کال کوڈ باکریں تو اسکرین پر تھکنی نظر آئے گی جس سے کوئی چینل کام نہیں کرے گا۔ آپ تھکنی لگا کر دیکھیں تو کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو تھکنی نیلیوں کی تھکنی کی طرح آواز دے گی۔ آپ PTT کوڈ باکریں سے تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ویسے ختم کرنا مقصود ہو تو وہی عمل دہرانے سے ختم ہو جائے گی۔

کراس نمبر لگانے کا طریقہ: جو نمبر اسکرین پر رکھنا مقصود ہو وہ پہلے میموری کر لیں پھر ویلیو میں دوسرا نمبر لگائیں۔ F کو ایک سیکنڈ تک دبا لیں۔ PTT کوڈ باکریں اور ایک دفعہ MR کو دبا لیں کراس لگ جائے گا۔ میموری سامنے لائیں بات کریں۔

نوٹ: F کوڈ باکریٹ آن کریں گے تو تمام میموری یاں صاف ہو جائیں گی۔

شفٹ سب: F کو ایک سیکنڈ دبا کر شفٹ والے چینل کوڈ باکریں تو سکرین پر شفٹ سب آجائے گا۔ اب جو بھی سب لگانا ہو نیوٹل کے ذریعہ لگائیں۔ عمومی سب 60 کا چلتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی باکری نہیں دبا لیں۔

میموری میں سے ایک چینل ختم کرنا: جو چینل ختم کرنا ہو اس کو سکرین پر رکھ کر سیٹ بند کر دیں اور میموری والا چینل دبا کر سیٹ آن کریں تو چینل غائب ہو جائے گا اور اس کا نمبر VFO میں آجائے گا۔

ڈی ٹی ایس ایس (D.T.S.S): F کوڈ باکری نمبر 2 والے چینل کوڈ باکریں تو سکرین پر DT کا نشان ظاہر ہوگا۔ F کو ایک سیکنڈ تک دبا لیں اور پھر نمبر 2 چینل کو دبا لیں گے تو سکرین پر یہ نمبر ظاہر ہوگا (000)۔ جو نمبر بھی لگانا ہو کی بورڈ کے ذریعہ لگائیں۔ تیسرا نمبر دبانے پر فریکوئنسی واپس آجائے گی۔

فائدہ: اگر آپ جو کوڈ لگائیں اور جس کے ساتھ آپ کا یہ کوڈ ہے وہ DTSS لگائیں گے تو تیسرا آدمی مدعا نہیں کرے گا۔

پھر سسٹم: یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کے ذریعہ آپ محفوظ طریقے سے پیغام پاس کر سکتے ہیں۔

پھر نمبر لگانے کا طریقہ: F کو ایک بار دبا کر ایک نمبر والے چینل کوڈ باکریں تو سکرین پر PAG آجائے گا۔ پھر F کو ایک سیکنڈ تک دبا کر پھر ایک نمبر والے چینل کوڈ دبانے سے سکرین پر OP آجائے گا۔ 1P سے 6P تک کوڈ لکھیں۔ AP میں نمبر پاس کرنا ہے وہ نمبر لکھیں اور OP میں آپ کو نمبروں کی صورت میں پیغام وصول ہوگا۔

پیغام پاس کرنے کا طریقہ: جو پیغام پاس کرنا ہے وہ AP کوڈ دبا دیں پیغام پاس ہو جائے گا۔

نوٹ: پیغام پاس کرنے اور وصول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سکرین پر PAG کا نشان ہونا چاہئے اور فریکوئنسی سامنے لائیں۔

لائیں۔ اب PTT کو دبا کر رکھیں اور "MR" کو ایک مرتبہ دبا دیں۔ کراس لگ جائے گا۔

نوٹ: کراس لگانے میں ایک بات یاد رکھیں۔ جو نمبر آپ کے پاس ریسیونگ کے لئے ہے دوسرے کے پاس وہ فرامیٹ کے لئے ضروری ہے ورنہ بات نہیں ہوگی۔
ایک عدد میموری چینل ختم کرنا: جو چینل ختم کرنا ہو وہ سامنے لائیں۔ "M" کو ایک سینکڑ تک دبا لیں پھر "MR" کو دبا لیں۔ چینل صاف ہو جائے گا اور ریسیونگ فریکوئنسی VFO میں آجائے گی۔

میموری چینل تبدیل کرنا: میموری چینل نایک تو ڈیجٹ کنٹرول سے تبدیل ہوتے ہیں جبکہ مزید دو طریقے کی بورڈ کے ذریعے ہیں (i) مثلاً 39 کو تبدیل کر کے اس جگہ 09 نمبر چینل لانا ہے تو پہلے صفحہ کو دبا لیں پھر 9 کو اگر 35 لانا ہے تو پہلے 3 دبا لیں پھر 5۔

(ii) 09 لانا ہے تو اس کے لئے "F" کو ایک سینکڑ تک دبا لیں پھر "MR" کو دبا لیں۔ اب جس نمبر کو دبا لیں وہی چینل سامنے آئے گا۔ ختم کرنے کے لئے مندرجہ بالا عمل دہرائیں۔
میموری VFO میں لے جانا: جس میموری فریکوئنسی کو VFO میں لے جانا مقصود ہو ڈیجٹ کنٹرول یا کی بورڈ کے ذریعہ اسے سامنے لائیں۔ "F" کو ایک بار دبا کر VFO کو دبا لیں
میموری نمبر VFO میں چلا جائے گا اور میموری چینل میں بھی محفوظ رہے گی۔

میموری چینل میں فریکوئنسی کی جگہ نام لکھنا: سیٹ کو بند کریں۔ "MR" کو دبا کر رکھیں اور سیٹ کو آن کریں۔ میموری سامنے لانے کے لئے ایک بار MR کو دبا لیں۔ ڈیجٹ کنٹرول یا کی بورڈ کی مدد سے مطلوبہ چینل سامنے لائیں۔ M والے نمبر کو دبا لیں پھر MHz والے نمبر کو دبا لیں۔ سکرین نام لکھنے والی حالت میں آجائے گی۔

02.....

کی بورڈ کی مدد سے جو حرف لکھتے ہوں وہ لکھیں۔

لکھنے کے دوران اگر حرف غلط لکھے جائیں تو پریشان نہ ہوں۔ VFO کو دبانے سے سکرین دوبارہ لکھنے والی حالت میں آجائے گی۔ نام لکھنے کے بعد "MR" کو ایک دفعہ دبانے سے میموری ہو جائے گا۔ نام لکھنے کے بعد آپ اگر میموری لکھنا چاہیں تو "F" کو دبا کر "5" کو دبا لیں۔

نوٹ: پیغام لکھنے کا طریقہ پیغام والے سبق میں دیکھیں۔

نام لکھا ہوا ختم کرنا: جس چینل سے نام ختم کرنا ہو اس کو سامنے لائیں۔ ایک سینکڑ کے لئے "M" کو دبا کر MHz والے نمبر کو دبانے سے جو کچھ بھی لکھا ہوگا ختم ہو جائے گا اور سکرین پر فریکوئنسی ظاہر ہو جائے گی۔

نوٹ: نام لکھنے کی صورت میں سکرین پر صرف نام ہی آتا ہے لیکن بات اس فریکوئنسی پر ہوتی ہے جو اس چینل میں موجود ہوتی ہے۔

نوٹ: MR کو دبا کر سیٹ آن کرنے کی صورت میں سکرین پر 20 چینل کام کرتے ہیں جبکہ بقیہ 20 غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عمل بچر دہرایا جائے تو پھر 40 چینل کام کرتے ہیں۔ اس دوران نام نہیں لکھ سکتے۔

شکاری (SCAN)

نوٹ: شکاری لگانے سے پہلے APO اور S کو ختم کریں، شوکر کو بند کریں۔

میموری شکاری: MR کو دبا لیں ایک بار اب MR کو دبا شکاری شروع ہو جائے گا اور جس چینل پر آواز آئے گی اس چینل پر چند سینکڑ رکھیں (ایک سینکڑ تک) کے لئے رک پھر چلنا شروع کرے گا۔

میموری چینل شکاری سے باہر کرنا: یہ فنکشن اس وقت آپ کو دھدھاتا ہے جب آپ یہ چاہتے ہوں کہ فلاں فلاں فریکوئنسی پر مطلوبہ سیشن نہیں ملے گا اور فلاں فلاں پر امید ہے۔

(i) جس چینل کو آپ شکاری سے باہر کرنا چاہتے ہیں اس کو سامنے لائیں۔

(ii) "F" کو ایک بار دبا لیں پھر لائٹ والے نمبر کو دبا لیں چینل کے نیچے سارا آجائے گا۔

(iii) اب شکاری چلانے پر جس چینل پر سارا لگا ہوا ہے وہ شکاری میں نہیں چلے گا۔

ختم کرنے کے لئے دوبارہ لاٹل دہرائیں۔

VFO شکاری (BAND SCAN)

(i) شوکر کو بند کریں۔ (ii) VFO کو ایک بار دبا کر فریکوئنسی VFO حالت میں لائیں۔ (iii) VFO کو ایک سینکڑ تک دبا کر رکھیں۔ شکاری چلنا شروع کر دے گا اور جہاں آواز آئے چند

سینکڑ تک وہاں سے آگے چلے گا۔ PTT کو دبائے سے رک جائے گا۔

پروگرام کے مطابق VFO میں شکاری لگانا: اس سیٹ کے اندر دو پروگرام شکاری میموریاں ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں۔

طے کر دہ VFO حدود نافذ کرنا: سب سے پہلے VFO کریں۔ اس سیٹ کے اندر فریکوئنسی MHz 136.000 سے لے کر MHz 1732.995 تک ہے۔ تاہم اپنی حدود کے اندر چرے ہوئے اپنی مرضی کی حدود بھی لگائی جاسکتی ہے۔ مثلاً 145.000 سے 151.500 تک لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ پھر فریکوئنسی انہی حدود تک لگائی جاسکتی گی۔ ان سے کم یا

زیادہ نہیں لگا سکتے۔ طریقہ درج ذیل ہے۔

(i) کیورڈ یا ڈیجٹ کنٹرول کے ذریعہ آخری بڑی حد مقرر کریں۔

(ii) "M" کو ایک سینکڑ تک دبا لیں پھر "4" کو دبا لیں۔

(iii) ایک نمبر والے طریقے کے مطابق آخری چھوٹی حد مقرر کریں۔

(iv) "M" کو ایک سینکڑ دبا کر پھر "7" کو دبا لیں۔ فریکوئنسی اب انہی حدود میں چلے گی۔

- (v) قطع کرنے کے لئے سیٹ کو بند کریں۔ اس کے بعد "F" کو بآ کر آن کریں تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔
 طے شدہ شکاری: اس سیٹ کے اندر دہریے طے شدہ شکاری میموریوں ہیں۔ آپ ان کی حدود مقرر کر کے چلا سکتے ہیں۔
 مثلاً آپ 144.500 تا 145.000 تک طے شدہ میموری نمبر 2 میں لگا کر اس طریقہ کے مطابق چلا سکتے ہیں۔
 طے شدہ شکاری میموری نمبر 1: (i) ٹیوگ کنٹرول کے ذریعہ بڑی حد مقرر کریں۔ 145.000 "M" کو ایک سینکڑ تک دبا کر گھسیں تب 5 والا بین دبا نہیں۔
 (ii) ٹیوگ کنٹرول استعمال کر کے چھوٹی حد مقرر کریں 144.500 "M" کو ایک سینکڑ دبا کر پھر 8 دبا نہیں۔
 طے شدہ شکاری میموری نمبر 2: (i) ٹیوگ کنٹرول کے ذریعہ بڑی حد 145.800 مقرر کریں۔ "M" کو ایک سینکڑ دبانے کے بعد 6 کو دبا نہیں۔
 (ii) ٹیوگ کنٹرول کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹی حد 145.000 مقرر کریں۔ "M" کو ایک سینکڑ دبا کر 9 کو دبا نہیں۔
 شکاری کے حدود کا پتہ چلانا: طے شدہ شکاری

- (i) میموری نمبر 1: F کو ایک سینکڑ دبا کر پھر 5 کو دبا نہیں
 F کو ایک سینکڑ تک دبا نہیں پھر 8 کو دبا نہیں۔
 (ii) میموری نمبر 2: F کو ایک سینکڑ تک دبا نہیں پھر 6 کو دبا نہیں
 F کو ایک سینکڑ تک دبا نہیں پھر 9 کو دبا نہیں
 جوئی طے شدہ شکاری میموری کو چلاتا ہومندرج بالا طریقے کے مطابق سامنے لائیں۔ پھر VFO کو ایک سینکڑ تک دبا کر گھسیں۔ شکاری چلنا شروع ہو جائے گا۔
 ویٹو میموری شکاری: (i) F کو ایک دفعہ دبا کر پھر MR کو دبا نہیں۔
 (ii) ویٹو اور جو میموری سامنے ہوگا وہی شکاری کریں گے۔ PTT کو دبا کر روک
 کال ویٹو سکیں: فریکوئنسی VFO حالت میں لائیں۔ Call کو ایک سینکڑ تک دبا نہیں۔
 کال میموری شکاری: فریکوئنسی چمیل سامنے لائیں۔ Call کو ایک سینکڑ تک دبا نہیں۔
 ویٹو میموری کا شکاری: F کو دبا کر کال کو دبا نہیں۔
 ہولڈرز ڈیم پروگرام: اس سیٹ کے اندر دو قسم کے ہولڈرز ڈیم پروگرام ہوتے ہیں۔
 (i) ٹائم آپریٹنگ سکیں
 (ii) کیریئر آپریٹنگ سکیں
 (i) ٹائم آپریٹنگ سکیں: اس فنکشن کے آن ہونے کی صورت میں دوران شکاری معروف نمبر 10 سینکڑ کے لئے فریکوئنسی کے گی پھر روانہ ہو جائے گی۔
 (ii) کیریئر آپریٹنگ سکیں: اس فنکشن کے آن ہونے کی صورت میں معروف نمبر پر ک جاتے گی۔ 5 والا بین کو بآ کر آن کرنے سے یہ فنکشن آن ہوں گے۔
 جمع وقتی (+ -) Shift: والے بین کو ایک بار دبا نہیں۔ سکرین پر اوپر والی سائیڈ پر + کا نشان آ جائے گا۔ PTT دبانے سے 600KHZ زیادہ پر ٹرپسٹ ہوگی۔
 600KHZ بڑھیں گے۔
 (ii) Shift کو دوری بار دبا نہیں۔ اب سکرین پر (+ -) کا نشان آ جائے گا۔ PTT دبانے سے 600KHZ کم ہوں گے۔

شکاری (SCAN)

- نوٹ: شکاری لگانے سے پہلے APO اور O کو قطع کریں۔ شو کو بند کریں۔
 ریورس لگانا: F کو ایک بار دبا کر شفٹ کو دبانے پر سکرین پر "R" آ جائے گا اور PTT دبانے پر فریکوئنسی جمع ہونی ہوگی۔
 نوٹ: جب خطبہ جمع اور وقتی کا نہیں تو خود ریورس لگائیں ورنہ رابطہ نہیں ہوگا۔
 شفٹ سٹیپ: اس سیٹ میں جمع وقتی کا فریکوئنسی سٹیپ (واقعہ) 600KHZ ہے۔ مزید اس میں سفر سے لے کر 999KHZ دلا جاسکتا ہے مندرجہ بالا طریقہ سے۔
 (i) سیٹ کو بند کریں اور VFO کو بآ کر آن کریں۔ F کو ایک سینکڑ تک دبا کر صفحہ کو دبا نہیں۔ شفٹ سٹیپ سکرین پر اس صورت میں آ جائے گا کہ 0.6 ٹیوگ کنٹرول کے ذریعہ سٹیپ بدل لیں۔ واپس جانے کے لئے VHO کو بائیں یا کسی اور کو۔
 نوٹ: سٹیپ ان ہونے کی صورت میں (+ -) سٹیپ کراس نہیں لگ سکتے۔ سٹیپ لگانے کی صورت میں نمبر (i) والی دلیل دہرانا پڑے گا۔
 پیجنگ (PAGING): محفوظ طریقے سے 3 ہندسوں پہ مشتمل پیغام پاس کرنا۔
 (i) F کو ایک بار دبا نہیں پھر ایک کو دبا نہیں۔ تو سکرین پر P55.660 اس قسم کی صورت ہو جائے گی یعنی ایک کی جگہ P آ جائے گا۔
 (ii) F کو ایک سینکڑ تک دبا نہیں پھر ایک کو دبا نہیں سکرین پر OP آ جائے گا۔ ٹیوگ کی مدد سے AP لائیں۔ جو پیغام پاس کرنا ہوا سے کی بورڈ کی مدد سے لگھیں۔
 یہ بات یاد رکھیں کہ AP پیغام پاس کرتا ہے اور OP وصول کرتا ہے جبکہ باقی نو آئیشن کوڈ ٹریکس کے لئے ہیں۔ جب تک دو آئیشن اپنے کوڈ آپس میں نہیں ملائیں گے پیغام پاس یا وصول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تیسرا آئیشن جس کو کوڈ کا پتہ نہیں وہ بھی نہ پیغام وصول کر سکتا ہے اور نہ ہی پاس۔
 مثال: فریکوئنسی 146.000 پیغام 523 کوڈ 426
 حل: (i) مطلوبہ فریکوئنسی لگائیں۔ F کو ایک بار دبا کر ایک کو دبا نہیں۔
 (ii) F کو ایک سینکڑ تک دبا کر گھسیں پھر ایک کو دبا نہیں۔

(iii) یوگ کنٹرول سے گھما کر.... AP لائیں۔

(iv) کی بورڈ کی مدد سے 523 لکھیں۔

(v) یوگ کنٹرول گھما کر 1P سے 9P تک کسی ایک میں 426 کی بورڈ کی مدد سے لگائیں۔ PTT دہلنے پر گھنٹی بجے گی اور پیغام پاس ہو جائے گا۔

نوٹ: پیغام پاس کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ جس اسٹیشن کے لئے پیغام پاس کر رہا ہو اس کا کوڈ سامنے رکھ کر پھر PTT دبائے۔ بصورت دیگر سے پیغام مطلوبہ جگہ نہیں پہنچے گا اور اس دوران یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں اسٹیشنوں کے پھر سسٹم آن ہوں۔

لاک آؤٹ: اگر کسی بھی کوڈ کو لاک آؤٹ کر دیا جائے تو اس سے پیغام پاس تو کر سکتے ہیں لیکن وہ وصول نہیں کرے گا۔

پیغام پاس کرنا اور وصول کرنا: اس فنکشن کے ذریعہ آپ کسی قسم کے دوسرے سیٹ پر انگریزی حروف یا عدد گنتی میں اپنا پیغام لکھ کر پاس اور وصول کر سکتے ہیں۔

پیغام میموری کرنا: اس سیٹ میں دس منیج میموریاں ہیں۔

منیج میموری لکھنے کا طریقہ:

(i) M کو دبائیں۔ پھر منیج کو دبائیں سکرین منیج لکھنے کی حالت میں آ جائے گی۔

(ii) کی بورڈ کی مدد سے اپنا پیغام لکھیں۔

(iii) اگر پیغام غلط ہو جائے تو VFO کو دبائیں اور دوبارہ شروع سے لکھیں۔

(iv) MR کو دبائیں منیج والا نشان فلش کرے گا۔

(v) 10۲9 جس میں میموری کرنا ہو اس کو دبائیں۔

حروف لکھنا: ABC لکھنا ہو تو A کے لئے 2 کو دبائیں F کو دبائیں B کے لئے 2 کو دبائیں M کو اور C کے لئے 2 کو دبائیں MHZ کو دبائیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے حروف کے لئے

F دوسرے کے لئے M اور تیسرے کے لئے MHZ ہے۔

اگر صرف نمبر لکھنے ہیں تو ڈائریکٹ نمبر بھی لکھیں اور آخر میں MHZ کو دبائیں کہ مطلوبہ میموری نمبر کو دبائیں۔

اسے وقفہ کرنا: دو حروف کے درمیان وقفہ کرنے کے لئے ایک کو دبائیں MHZ کو دبائیں۔

مثال: Khalid لکھیں اور اس میموری نمبر 8 میں داخل کریں۔

حل: پہلے M کو دبائیں پھر منیج کو دبائیں 5 نمبر کو دبائیں M کو دبائیں 4 کو دبائیں M کو دبائیں 2 کو دبائیں F کو دبائیں 5 کو دبائیں MHZ کو دبائیں 4 کو دبائیں MHZ کو

دبائیں 3 کو دبائیں F کو دبائے نام مکمل ہو گیا۔

MR کو دبائیں 8 کو دبائے سے میموری ہو گیا۔

حرو

حروف	بٹن	حروف	بٹن	حروف	بٹن
وقفہ	1+CMhz	Z	1+BM	Q	1+AF1
C	2+CMhz	B	2+BM	A	2+AF1
F	3+CMhz	E	3+BM	D	3+AF1
I	4+CMhz	H	4+BM	G	4+AF1
L	5+CMhz	K	5+BM	J	5+AF1
O	6+CMhz	N	6+BM	M	6+AF1
S	7+CMhz	R	7+BM	P	7+AF1
V	8+CMhz	U	8+BM	T	8+AF1
Y	8+CMhz	X	9+BM	W	9+AF1

نوٹ: اس فنکشن کو DTSS یا PAGING کے ساتھ استعمال کریں مطلب یہ ہے کہ جس طرح DTSS اور PAGING کے کوڈ ملاتے ہیں اسی عمل کے ساتھ۔

منیج میموری چیک کرنا: (i) F کو ایک سیکنڈ تک دبا کر رکھیں اور منیج والے بٹن کو دبائیں۔

(ii) اب باری باری ایک سے 9 تک دباتے جائیں میموریاں سامنے آتی جائیں گی۔

(iii) واپس آنے کے لئے PTT یا کی بورڈ سے کسی بھی نمبر کو دبائیں۔

منیج میموری پاس کرنا:

(i) جس موڈ میں DTSS یا PAGING پاس کرنا ہے اس کو ON کریں یعنی جو اس میں کوڈ وغیرہ ملانے ہوں ملائیں۔

(ii) PTT کو دبائیں کہ منیج کو دبائیں۔ سکرین نشان آئے گا۔ اب جو میموری پاس کرنا ہو اس کو دبائیں پیغام پاس ہو جائے گا۔ یہی عمل دہراتے جائیں اور پاس کرتے جائیں۔

ڈائل ٹیول کو استعمال کرتے ہوئے فریکوئنسی سیٹ کرنا: جس چینل میں فریکوئنسی سیٹ کرنا ہو وہ اپ ڈاؤن کے ذریعے سکین پر سامنے لائیں۔ ڈائل ٹیول گھما کر KHZ تبدیل کریں فنکشن کو دبا کر گھٹیں ڈائل کو گھما کر MHz تبدیل کریں۔

میگا ہارٹس

کلو ہارٹس

اپ × ڈاؤن #

فریکوئنسی میں میموری کرنا: مطلوب چینل سامنے لا کر مطلوب فریکوئنسی ڈائل کرنے کے بعد فنکشن کو دبا کر گھٹیں۔ ڈاؤن والے بٹن کو 2 سیکنڈ تک دبا کر گھٹیں۔ ٹیول کی آواز کے ساتھ فریکوئنسی قید ہو جائے گی۔ فنکشن دبا کر اپ والے بٹن کو 2 سیکنڈ دبائے سے میموری شدہ فہرست تبدیل ہو کر 160.00 کی شکل اختیار کرتا ہے اور فلش کرتا ہے۔

فریکوئنسی ٹیپ لگانے کا طریقہ: فنکشن کو دبا کر گھٹیں اور 5 والے بٹن کو دبائیں فریکوئنسی ٹیپ ظاہر ہوگا۔ ٹیول کی عدد سے ٹیپ بدل لیں۔ واپس جانے کے لئے کسی بھی بٹن کو دبائیں۔ ٹیپ یہ ہیں۔

1.25 KHZ .010 KHZ .005 KHZ

2.50 KHZ .020 KHZ 1.50 KHZ

2.50 KHZ 100 KHZ 0.50 KHZ

ان میں جو سٹیپ سکین پر لاؤ گے اسی حساب سے فریکوئنسی اپ ڈاؤن ہوگی۔

شفٹ لگانا: فنکشن کو دبا کر گھٹیں اور 4 والے بٹن کو دبائیں سکین پر (-) کا نشان آئے گا۔ دوبارہ 4 والے بٹن کو دبائے سے (+) کا نشان آئے گا۔ PTT دبائے سے 60KHZ کے حساب سے فرق پڑے گا ختم کرنے کے لئے فنکشن کو دبا کر 4 کو دبائیں۔

ضروری بات: جب بھی کسی اسٹیشن کو شفٹ لگوائیں تو یہ بات یاد رکھیں اگر سامنے والے کو پلس لگانے کا کہا ہے تو خود ریورس پلس لگاؤ۔ اگر سامنے والے کو پلس کہا ہے تو خود ریورس (-) لگائیں۔

ریورس: اگر سامنے والے کو (+) جمع لگوا دیا ہے تو آپ موجودہ فریکوئنسی میں شفٹ ٹیپ 60KHZ جمع کر کے حاصل شدہ فریکوئنسی کو اپنے مختارے میں ڈائل کریں اور منفی لگائیں۔ اسی طرح اگر (-) لگوا دیا ہے تو آپ موجودہ فریکوئنسی سے 60KHZ تقریباً کریں، حاصل شدہ جواب مختارے میں ڈائل کریں اور پلس (+) لگائیں۔

REV+=146.840+60=-206.840

REV=-146.840-60=+86.840

کی پیڈ آپریشن: [A] اس میں دو فنکشن ہیں۔

(i) لیپ (ii) لاک

(i) لیپ: A والے بٹن کو دبائیں۔ لیپ دو سیکنڈ چلے گا پھر بند ہو جائے گا۔ بٹن کو ایک سیکنڈ کے لئے دبا کر رکھنے سے مسلسل جلتا رہے گا یہاں تک کہ سیٹ بند نہ کر دیا جائے یا اس بٹن کو دوبارہ دبا دیا جائے۔

(ii) لاک: فنکشن دبا کر گھٹیں۔ A والے بٹن کو دبائے سے لاک کا نشان ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے کی بورڈ لاک ہو جاتا ہے۔ یہی عمل دہرانے سے ختم ہو جاتا ہے۔

[B] اس بٹن کے اندر دو فنکشن ہیں۔ (i) شکاری (ii) ہائی لو

(i) ہائی لو: بٹن کو دبائے سے سکین پر Low کا نشان آتا ہے۔ دوبارہ دبائے سے ختم ہو جاتا ہے۔

(ii) شکاری: شکاری فنکشن کو دبا کر رکھنے سے اور پھر بٹن کو دبائے سے شکاری چلنے لگتا ہے۔ جس چینل پر بات ہو رہی ہو اس پر چند سیکنڈ تک رکتا ہے اور پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی عمل دہرانے سے ختم ہو جاتا ہے۔

[B] اپ ڈاؤن استعمال کر کے فنکشن کو دبا کر رکھنے سے اور پھر..... کو دبائے سے درج ذیل فنکشن ظاہر ہوتے ہیں۔

OF 0.60 شفٹ ٹیپ

PC 1 پیج کینسل

EL OFF ٹرانسمیٹ

EC OFF مصروف فریکوئنسی لاک آؤٹ

شفٹ ٹیپ: یہ ٹیپ (+) یا منفی (-) لگانے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے جو کہ عام طور پر 600KHZ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹیپ بدل سکتے ہیں۔ ڈائل ٹیول کو گھماتے ہوئے۔

PC-1 پیج کینسل

LI: OFF ON ٹرانسمیٹ لاک کرنے کے لئے ہے۔ ON ہونے کی صورت میں PTT دبائے سے ٹرانسمیٹ کی بجائے ٹیٹ کی آواز آتی ہے، بات نہیں ہوتی۔ اس کو OFF ہی رہنے

دیں۔

LCOFF ON: اس کے آن ہونے کی صورت میں مصروف فریکوئنسی لاک ہوتی ہے جبکہ آف ہونے کی صورت میں لاک آؤٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ فنکشن ان سے تو شکر کھلا ہونے

کی صورت میں یا کسی کی بات سننے کے دوران PTT دبانے سے فرامیٹ نہیں ہوگی۔ اسے آف رکھیں۔
[O] فنکشن دبا کر رکھنے اور پر O کو ایک دفعہ دبانے سے درج ذیل فنکشن ظاہر ہوتے ہیں۔ جن کو آپ ڈاؤن والے لیٹن استعمال کر کے سامنے لاتے ہیں

LT	OFF
FO	0000
F1	0000
F2	0000
F3	0000
F4	0000
F5	0000
F6	0000
ON	OFO
FOIII	FO
	0000

اس کے آف ہونے کی صورت میں فنکشن کو دبا کر B کو دبانے سے شکاری چلتا ہے جبکہ آن ہونے کی صورت میں فنکشن کو دبا کر B کو دبانے سے میموری انڈیکس فلش کرتا ہے اور ٹیونک گھمانے سے چینل نمبر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ ٹیونل روکنے کے بعد چند سیکنڈ بعد خود بخود فلش ختم ہو جاتا ہے۔

F1 0000 اس کی صورت میں ہیپ آن ہے۔ F1 III کی صورت میں آف ہے۔

F5 0000 اس کی صورت میں شوکر OFF ہے۔ F5 III کی صورت میں آن ہے۔

TOT = LT OFF بات کرنے کا ٹائم اس میں 30 سیکنڈ سے 7 منٹ 30 سیکنڈ تک مختلف ٹائم دیتے ہوئے ہیں۔ لگانے سے مطلوبہ ٹائم سے چند سیکنڈ پہلے ہیپ سنائی دیتی ہے اور

مطلوبہ ٹائم پر ٹرانسمیٹ خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ پھر PTT دبانے پر آتا ہے۔

کر اس لگانے کا طریقہ: کر اس لگانے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

مثلاً 4 : 146 : 146

159.25 بات کرنے کے لئے

$$159.25 - 146.84 = 12.41$$

برفر فریکوئنسی سے چھوٹی فریکوئنسی لگنی کرنے پر جواب 12.41 MHz ہے۔ اس کو شفٹ اسٹیپ میں ڈائل کریں جو فنکشن کو دبا کر 8 کو دبانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ فنکشن کو دبا کر ڈاؤن والے لیٹن کو دبا کر میموری کریں۔ اب 140.84 اسی چینل میں ڈائل کریں۔ فنکشن کو دبا کر 4 والے لیٹن کو دبا کر 4 لائیں۔ اب پھر فنکشن دبا کر ڈاؤن والے لیٹن کے ذریعے میموری کریں۔ کر اس لگ جائے گا۔

نوٹ: شفٹ / کر اس لگانے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو فریکوئنسی آپ کے سیٹ میں ریسیونگ کے لئے دوسرے لیٹن پر اس کا ٹرانسنگ کے لئے ہونا ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہے تو بات نہیں ہوگی۔

[6] Skip: فنکشن کو دبا کر 6 والے لیٹن کو دبانے سے Skip لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جس چینل پر Skip لگ جائے وہ چینل شکاری پر نہیں آتا۔

Page: ایک ایسا فنکشن ہے جس کے ذریعے سے محفوظ طریقہ پر پیغام ارسال اور وصول کئے جاتے ہیں۔

پیج کوڈ میموری: اس نمبر سے 8 پیج میموریاں ہیں۔

CP: مقابلہ آئینوں کی طرف سے ارسال کردہ پیغام جو کہ ٹوٹ چکی اس میں مشور ہو جاتا ہے۔

CO: مقابلہ آئینوں کے لئے ارسال کیا جانے والا پیغام جو کہ آپ مشور کرتے ہیں۔

C6F C1: مختلف آئینوں کے لئے کوڈ جو پہلے ہی طے کئے جاتے ہیں۔ ان میں بقیہ ارسال یا وصول نہیں کر سکتے۔

طریقہ پیج: فنکشن کو دبا کر کہیں C والے لیٹن کو دبا کر پیجنگ کوڈ آن ہو جائیں گے۔

ٹیونک ڈائل کو گھما کر C6F C1 میں سے جس پر چاہیں 3 ہندسوں پر مشتمل کوڈ لکھیں۔ PTT دبا کر فریکوئنسی سامنے لائیں۔ فنکشن دبا کر بغیر C کو دبا کر پیج انڈیکسٹر

)))))) (آن کریں) PTT دبا کر پیغام ارسال ہوگا۔

نوٹ:

(i) آئینوں سے کوڈ پہلے آنے سامنے پیجنگ کے طے کر لیں۔

(ii) جس آئین کو پیغام ارسال کرنا ہو اس کا کوڈ سکرین پر لا کر پھر PTT دبا کر۔ بصورت دیگر مطلوبہ آئین کو پیغام موصول نہیں ہوگا۔

(iii) کال موصول ہونے کی صورت میں فنکشن کو دبا کر C کو دبا کر اور ٹیونک ڈائل کے ذریعہ CP میں پیغام دیکھیں۔

چینل ڈسپلے فنکشن: جب یہ فنکشن آن ہوتا ہے تو سکرین پر فریکوئنسی کی بجائے CH1 چینل آتے ہیں جبکہ بات انجی فریکوئنسیوں پر ہوتی ہے جو چینلوں میں میموری ہوتی ہے۔

ON/OFF کا طریقہ: مختارے کو بند کریں۔ فنکشن اور A کو دیا کر رکھیں اور پھر ON کریں۔ سکرین پر C ظاہر ہو جائے گا۔ اب ایک دو تین چار والے ہٹوں کو بالترتیب دبائیں۔ چوتھے ہٹن کو دبائے پر سکرین پر چمیل ظاہر ہو جائیں گے۔ ٹیونک ڈائل سے آگے پیچھے کریں۔

CH	CH
نمبر 1	نمبر 2

فنکشن کو دیا کر رکھیں اور 9 کو دبائیں۔ سکرین پر نمبر 2 والی صورت سامنے آ جائے گی۔ دوبارہ یہی عمل کرنے سے پہلے والی صورت سامنے آ جائے گی۔
فل میوری ریٹ: میوری صاف کرنے کا طریقہ (i) مختارے کو بند کریں۔ (ii) فنکشن کو اور # والے ہٹن کو دیا کر رکھیں۔ (iii) مختارے کو آن کریں میوری یاں صاف ہو جائیں گی اور پھر چمیل پر 160.00 فلش کرتا نظر آئے گا۔

ایرر TV V ERR:

(i) میوری یاں صاف کریں (ii) مختارے کو بند کریں۔ (iii) فنکشن اور A والے ہٹن کو دیا کر رکھیں۔ (iv) مختارہ آن کریں اور ایک سے لے کر 4 تک بالترتیب ہٹن دبائیں۔ Trf ظاہر ہو جائے گا۔

اب یہ کسی سے بات کر سکتے ہیں اور مین سکتے ہیں۔ درج بالا عمل دہرانے سے واپس آ جائے گا۔

ALINO کے فنکشن

- 1- لیپ Lamp کو آن آف کرتا۔
- 2- فریکوئنسی لگانے کا طریقہ
- 3- چمیل تبدیل کرنے کا طریقہ
- 4- STP سٹیپ لگانے کا طریقہ
- 5- STP کو اسکرین پر ظاہر کرنے کا طریقہ
- 6- میگا ہرٹز Khz اور کلک ہرٹز KHz بڑھانے کا طریقہ
- 7- لاک کرنے کے لئے
- 8- لاک کھولنے کے لئے
- 9- آواز کم زیادہ کرنے کے لئے
- 10- شور ختم کرنے کے لئے
- 11- RC چلانے کا طریقہ
- 12- Tune یا الارم دینے کا طریقہ (سادہ اور میوزک)
- 13- فریکوئنسی زیادہ Low کم کرنے کا طریقہ
- 14- کراس لگانے کا طریقہ
- 15- کراس کی اہمیت
- 16- آگہر بڑی لکھنے کا طریقہ
- 17- (APO) خود بخود بیٹری آف ہونا کا طریقہ
- 18- (TOT) خود بخود بات چیت ختم کرنے کا طریقہ
- 19- (BS) بیٹری بچانے کا طریقہ
- 20- آواز بند کرنے کا طریقہ (BEP-OFF)
- 21- مچھر بجھانے کا طریقہ (MRS-OFF)

لیپ Lamp کو آن آف کرتا

- i- Moni لیپ کو دیا کر رکھیں اور آف سیٹ کا Power ہٹن دیا کر آن کر دیں تو لیپ مستقل طور پر جلے گا۔
- ii- اگر لیپ بند کرنا ہو تو Func ہٹن دیا کر Moni Lamp کو دیا کریں تو روشنی بند ہو جائے گی۔
- iii- اگر تھوڑی دیر کے لئے لیپ آن کرنا ہو تو Func کو دیا کر Moni لیپ کو دیا کریں گے تو آن ہو جائے گا۔
- iv- اگر بند کرنا ہو تو نمبر 3 کی کاروائی دہرائیں۔

فریکوئنسی لگانے کا طریقہ

- i- سیٹ آن کریں اس کے بعد ہٹن Func دیا کریں تو سیٹ کی سکرین پر آ جائے گا۔ ہندسہ M سیٹ کے ذہن (دماغ) کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر M مستقل طور پر کھڑا ہے تو فریکوئنسی پکی ہے۔
- ii- اگر M جلتا بھٹتا ہے یا ظاہر یا غائب ہوتا ہے تو فریکوئنسی کچی ہے۔ یہ کسی وقت بھی مٹ سکتی ہے۔

آزاد (U) کریں۔ چونکہ اس کی سیٹی برابر چلتی ہے، اس لیے اس کی رفتار M کو چار گنا کر دیا جائے گا۔
 M کچا کرنے کے لیے Func کو A کو بائیں تو ہندسہ M جو سیٹ کا ذمہ ہے کچا ہو جائے گا اور چھٹا شروع کر دے گا۔
 اب سیٹ نئی فریکوئنسی کے لیے تیار ہے۔

فریکوئنسی پھرنے کا طریقہ

- سب سے پہلے Func مین دبائیں اور پھر 2 مرتبہ Step دبائیں تو سکرین خالی ہو جائے گی اور پھر ہم اپنی پسند کی فریکوئنسی بھر سکتے ہیں۔
- فریکوئنسی لگانے کے بعد پھر ہم Func کو A کو بائیں گے تو فریکوئنسی اس چینل پر کچی ہو جائے گی۔
 چینل تبدیل کرنے کا طریقہ

(چینل کو سکرین پر لانے کے لیے Func کو بائیں تو چینل سکرین پر آئیں گے۔)

- چینل نوٹل O سے 36 تک ہیں یعنی 40 چینل اس سیٹ میں ہیں اور ہم 40 فریکوئنسیاں لگا سکتے ہیں۔
- چینل تبدیل کرنے کا مین ڈائل ٹیبل دائیں گھمانے پر چینل بڑھیں گے اور بائیں گھمانے پر کم ہوں گے۔
 STP سٹیپ لگانے کا طریقہ

i- اس سیٹ میں مندرجہ ذیل Step ہیں۔

5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30

- اس میں نوٹل سات Steps ہیں۔ یہ Step اوپر والے مین دائیں گھمانے سے بڑھیں گے اور بائیں گھمانے سے کم ہوں گے۔ یہ Step فریکوئنسی کے باہر والے نمبر گھٹائیں گے اور بڑھائیں گے۔ مثلاً اوپر والے نمبر 145.000

iii- دائیں گھمانے پر بڑھیں گے اور بائیں گھمانے پر کم ہوں گے یا نیچے جائیں گے۔

- اگر Step ہم نے 10 کا مقرر کیا ہوا ہے تو دائیں گھمانے پر 145.010 اور بائیں گھمانے پر 144.990 ہو جائے گا۔

Step لگانے کے لیے یا سکرین پر ظاہر کرنے کے لیے

M-i کو کچا کریں۔

- میں A کو بائیں کر Func کو بائیں اور پھر Step 1 کو بائیں تو سکرین پر 12.5 Step ہندسہ ظاہر ہوگا۔

- دائیں گھمائیں گھمائیں Step بڑھے گا اور بائیں گھمائیں تو کم ہوگا۔ اپنی مرضی کا Step مقرر کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ Func مین دبائیں تاکہ مقررہ Step اس سیٹ میں فیڈ ہو جائے۔ مثلاً 146.445

باہر والے نمبر بڑھانے کا طریقہ یا میگا ہرٹز Mhz بڑھانے کا طریقہ

i- سب سے پہلے Func مین کو دبا دیں۔

- اس کے بعد A کو دو مرتبہ دبا لیں۔

iii- پھر اوپر والا مین (تاب) کو بائیں (یا) دائیں گھمائیں تو مقررہ Step کے تحت باہر کے نمبر گھٹیں یا بڑھیں گے۔

iv- اگر بائیں تاب تو گھمائیں تو باہر والے نمبر کم ہوں گے۔

نوٹ: باہر والے نمبر مقررہ Step کے تحت بڑھیں گے یعنی جو Step آپ نے مقرر کئے ہیں۔

اعداد والے نمبر بڑھانے کا طریقہ یا میگا ہرٹز Mhz بڑھانے کا طریقہ

i- سب سے پہلے Func مین کو دبا دیں۔

- اس کے بعد A کو دو مرتبہ دبا لیں۔

iii- پھر دوبارہ Func دبا لیں۔

iv- اس کے بعد اوپر کا تاب گھمائیں۔

v- دائیں گھمانے سے ایک ایک ہندسہ بڑھے گا۔

vi- بائیں گھمانے سے ایک ایک ہندسہ کم ہوگا۔

Lock لاک کرنے کے لیے

Func-i کو بائیں کر B-Scan کو بائیں تو سکرین پر چابی ظاہر ہوگی اور سیٹ لاک ہو جائے گا۔

Lock لاک ختم کرنے کے لیے

دوبارہ اوپر دی ہوئی کاروائی دہرائیں سیٹ کھل جائے گا۔

آواز کم زیادہ کرنے کے لیے

Func-i کو بائیں کر Vol مین کو دو مرتبہ دبا لیں تو سکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔

ii- تاب کو دائیں گھمائیں تو آواز بڑھے گی اور بائیں کرنے سے کم ہوگی۔
مقررہ آواز چلنے کے بعد دوبارہ Func کو بائیں آواز فیڈ ہو جائے گی۔

شور ختم کرنے کے لئے۔ (0 سے 20 تک)

Func-i: ٹن دبا کر SQL # کو دمر تہ دبائیں تو سکرین پر SQL 00
ii- تاب کو دائیں گھمائیں تو ہندسہ بڑھے گا اور شور کم ہوگا اور بائیں گھمائیں گے تو ہندسہ کم ہوں گے اور شور بڑھے گا۔
iii- جیسے جیسے ہندسہ بڑھا میں گے بیٹری زیادہ خرچ ہوگی اور ہندسہ کم کرنے پر بیٹری Save ہوگی۔
RC چلانے کا طریقہ

i- پیچھے لکھے طریقہ کے مطابق فریکوئنسی بھر لیں اور چینل میں فیڈ کریں۔
ii- آرسی کو ڈنوت کرنے کے بعد PTT کو دبا کر گھٹیں اور نوٹ کئے ہوئے کوڈ کے ٹن 10, 10 سیکنڈ کے لئے Press (دبا لیں)
مثلاً RC نمبر 145650 بھریا۔

چینل نمبر 13 پر

آرسی کوڈ 64

اس کے بعد

PTT دبا کر گھٹیں لال بتی آن ہو جائے گی۔

پہلے 6 نمبر ٹن کو 10 سیکنڈ تک دبا لیں۔

10 سیکنڈ کے بعد جیسے ہی 4 نمبر ٹن کو دبا لیں گے RC پھٹ جائے گی۔

نوٹ: کوڈ دباتے وقت PTT کو آخر تک دبا کر رکھیں۔

کراس لگانے کا طریقہ

i- Func: ٹن دبا کر 2 Shift دبا لیں تو سکرین پر 0.600 نظر آئے۔
ii- آپ سیٹ کے تاب کو گھماتا شروع کریں تو یہ ہندسہ Step کے مطابق بڑھتے رہیں گے۔ ان ہندسوں کی آخری حد 99.999 ہے۔
مثلاً 99.999 تھا۔

iii- Step لگانے کا طریقہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سیٹ میں مندرجہ ذیل Step موجود ہیں۔

iv- مندرجہ بالا دیئے گئے Step میں سے جو آپ Step مقرر کریں گے اس کے مطابق کراس کے ہندسے سے تاب دائیں او بائیں گھمانے سے تبدیل ہونگے۔ مثال کے طور پر
Func کو دبا کر 2 Shift دبا دیا تو سکرین پر 0.600 آجائے گا۔ آپ نے 10 کا ٹیپ Step مقرر کیا ہوا ہے تو تاب کو دائیں گھماتے رہیں تو سکرین پر 0.610 0.620
99.990 تک

(+) میں آنے کا طریقہ

v- Func کو دبا کر دمر تہ 2 Shift کو دبا لیں تو سکرین پر 0.600 میں آجائے گا۔

vi- باقی ساری کاروائی 4, 3, 2 کا لم والی ہے۔

vii- اگر کراس ختم کرنا چاہتے ہیں تو

Func.B ٹن کو دبا کر Shift کو تین مرتبہ بائیں تو Ost-Off ہو جائے گا۔ پھر PTT کو دبا دیں۔ کاروائی مکمل ہو جائے گی۔

کراس کی اہمیت

اگر دشمن نے فریکوئنسی پگھلائی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ بات سن کر راز فاش کر سکتا ہے اور جب چاہے بات کے دوران مداخلت کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے کسی فریکوئنسی پر کراس لگایا ہوگا تو دشمن نہ تو جامنگ (Jamming) کر سکتا ہے نہ پوری بات سن سکتا ہے نہ راز فاش کر سکتا ہے۔

فیڈ کرنے کا طریقہ

کراس ہمیشہ دونوں سیٹ جنہوں نے آپس میں ملاپ کرنا ہے باہمی رابطہ لگتا ہے مثلاً ایک سیٹ پر (+) ہوگا اور دوسرے سیٹ پر (-) ہوگا۔

خیال رکھنے کی باتیں

ii- سب سے پہلے دونوں سیٹوں پر Step ایک ہونا چاہئے۔ مثلاً 12.5 Step مقرر کر دیا ہے۔

iii- آپ کوئی بھی فریکوئنسی لے لیں مثلاً 135.2875

iv- آپ پہلے سیٹ کو لے کر Func دبا کر Shift دبا لیں اور کوئی بھی کراس مقرر کر لیں مثلاً 0.6125 کر لیا۔ اس کے بعد PTT دبا دیں تو پھر 135.2875 آجائے گی۔

v- ابھی آپ نے پہلے سیٹ پر جس کی فریکوئنسی 135.2875 تھی بات کرنے کے لئے دبا یا تو سیٹ پر یہ فریکوئنسی آئے گی۔ 134.675

vi- دوسرا سیٹ والا دفتر فیکٹوری لگائے گا جو پہلے سیٹ والے نے PTT دبانے کے بعد سکرین پر آئی۔

vii- دوسرے سیٹ والے نے Func دبا کر Shift کو درمیدر دیا یا تو 0.600 ہو گیا۔ اب اس نے بھی 0.612 کی کراس لگایا۔ مثلاً فیکٹوری 134.675۔

viii- جب اس نے PTT کو دیا تو فیکٹوری 135.287 ہو جائے گی۔ اس طرح سیٹ نمبر 1 رابطہ کر سکتا ہے سیٹ نمبر 2 کے ساتھ۔

اہم بات: پہلے ہیٹھ (-) نفی کا کراس لگائیں اور اس کو مکمل کرنے کے بعد (+) کا کراس لگائیں۔ پہلے سیٹ پر کراس لگانے کے بعد PTT کو دبا کر رکھیں۔ جو فیکٹوری سکرین پر ہوگی وہ سیٹ نمبر 2 میں بھریں۔

مثال نمبر 2

i- سب سے پہلے Step ہم نے 20 کا مقرر کر لیا اور دونوں سیٹوں میں فیڈ کر لیا۔ مثلاً 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30۔

ii- سیٹ نمبر 1 Step فیڈ کرنے کے بعد ایک سیٹ کو لے لیں۔ آپ کوئی بھی فیکٹوری مقرر کر لیں مثلاً 146.760۔

iii- آپ Func کو دبا کر Shift کو دبا دیں تو 0.600 آجائے گا۔ آپ ٹاب کو تین غریبہ دائیں گھمائیں تو 0.600 آجائے گا۔ آپ PTT کو دبا دیں پھر فیکٹوری 146.760 آجائے گا مگر بائیں طرف اوپر (-) کا نشان ہوگا۔

iv- اب آپ سیٹ کو پچھو PTT کو دبا کر رکھیں تو سکرین 146.160 آجائے گا۔ جب PTT کو چھوڑیں گے تو 146.760 آجائے گا۔

v- اب سیٹ نمبر 2 لیں۔ اس پر 20 Step پہلے ہی لگا ہوا ہے۔ اس پر وہ فیکٹوری بھریں جو سیٹ نمبر 1 کو دبانے پر آتی ہے۔ وہ ہے 146.160۔

vi- اب اس کو لپکا کر لیں۔ اس کے بعد Func دبا کر Shift کو (دو) دفعہ دبا لیں تو سکرین پر 0.600 آجائے گا۔ اس ٹاب کو تین دفعہ دائیں گھمائیں تو 0.600 آجائے گا۔ پھر PTT کو دبا دیں تو یہ فیڈ ہو گیا۔ اب سکرین پر 146.160 کی جگہ 146.760 ظاہر ہوگا۔ اب PTT کو دبا کر رکھیں تو سکرین پر 146.160 کی جگہ 146.760 ہوگا۔ اس طرح دونوں سیٹوں کا رابطہ ہوگا۔

3 سیٹ چق میں مداخلت نہیں کر سکتا۔

نمبر 1 سیٹ: اب دونوں سیٹوں کو آن کر کے چھوڑ دیں۔ نمبر 1 پر فیکٹوری 146.760 ہوگی۔

نمبر 2 سیٹ پر 146.160 ہوگی۔

نمبر 1 سیٹ کے PTT کو دبا کر رکھیں تو سکرین پر 146.760 کی جگہ 146.160 آجائے گا اور نمبر 2 سیٹ پر رابطہ ہو سکتا ہے۔

اب نمبر 2 کے PTT کو دبا کر رکھیں تو 146.160 کی جگہ 146.760 آجائے گا اور نمبر 1 پر رابطہ ہو سکتا ہے۔

انگریزی لکھنے کا طریقہ

i- مطلوبہ فیکٹوری کو سکرین پر لے آئیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فیکٹوری یہی رہے اور سکرین پر ہندسوں کی جگہ آپ کا نام یا کوئی اور کوڈ رہے تو مندرجہ ذیل طریقہ درکار ہے۔

Func سیٹ دبا کر v/m کو دبا لیں تو سکرین پر چینل ظاہر ہوگا۔ اگر M پکا ہے تو اس کو پہلے پکا کریں تاکہ آنا اور غائب ہونا شروع ہو جائے۔ پھر Func کو دبا کر Dial

Name بن کر دو دفعہ دبا لیں تو سکرین پر Dial ظاہر ہوگا پھر Func کو دبا کر $A-v/m$ کو

دبا لیں۔ پھر Func دبا کر Dial Name کو دبا لیں تو سکرین پر A آجائے گا۔ پھر اپنا مطلوبہ حرف ٹاب کو گھما کر لاسکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ Dial Name کو دبا لیں گے تو دوسرا حرف آجائے گا۔

پھر اس طرح ٹاب گھماتے جائیں اور Dial Name دباتے جائیں تو سکرین پر مثلاً M/s Ahmed آجائے گا۔ اس کے بعد PTT دبا دیں۔ آپ کا کوڈ سکرین پر آجائے گا۔

آپ کوڈ کی جگہ فیکٹوری چیک کرنا چاہتے ہیں تو Func کو دبا دیں تو فوراً فیکٹوری آجائے گی۔

Time Out Timer TOT

یہ فنکشن خود بخود بات چیت ختم کر دے گا اگر مقررہ وقت جو آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ ہو۔

طریقہ کار

Func بن دبا لیں اور پھر 3TOT دبا دیں تو سکرین پر سکرین پر T-Off نظر آئے گا۔ آپ ٹاب کو گھمائیں تو مندرجہ ہندسے نظر آئیں گے۔ مثلاً

450.....300,270,240,210,180,150,120,90,60,30 یہ 30-30 سیکنڈ کے بعد خود بخود دراصل ختم ہو جائے گا۔ اسی

طرح 90,60,450 سیکنڈ تک ہے۔ مقررہ ہندسہ لگانے کے بعد PTT کو دبا دیں تو TOT فیڈ ہو جائے گا۔

(BS) بیٹری بچانا

i- جب رابطہ لمبا ہو اور بار بار PTT دبا یا جائے بیٹری زیادہ خرچ ہوگی۔ (BS) کو (ON) آن کر دینے سے بیٹری کم خرچ ہوگی۔

طریقہ کار

Func کو دبا لیں تو سکرین پر F آجائے گا۔ اسی پھر اس بن کو جب تک دبا کر رکھیں جب BS-Off نہ آجائے۔ پھر ٹاب کو گھما کر ON کر دیں پھر PTT کو دبا دیں۔

Tune یا الارم دینے کا طریقہ

(الف) سادہ طریقہ: اگر آپ کسی دوسرے سیٹ کے لئے الارم (یا) ٹیون دینا چاہتے ہیں تو مطلوبہ فیکٹوری سیٹ پر لگا کر PTT کو دبا کر رکھیں اور سیٹ میں سے کسی بھی ٹیون کو دبا دیں

(ب) دوسرا طریقہ: میوزک

Func مین کوڈ باکر DIAL 9 مین کوڈ بادیں تو سکرین پر (1to9) (1 سے 9 تک) چینل آنا شروع ہوں گے۔ آپ ٹاب کی مدد سے چینل بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں۔ (ٹاب کو دائیں گھمائیں چینل بڑھیں گے اور بائیں گے کم ہوں گے) مثلاً اس طرح پھر ٹاب گھمائیں اور 2, 3, 9 تک مختلف چینل ہندسوں سے بھر دیں۔ اس کے بعد PTT کا مین کوڈ بادیں تاکہ 9 چینل فیڈ ہو جائیں۔

اس کے بعد Dial Name کوڈ باکر 1 سے 9 تک کسی بھی مین کوڈ بائیں ٹیون مطلوبہ فریکوئنسی پر جائے گی۔

فریکوئنسی (HI) ہائی Low کرنے کا طریقہ

Low پر کرنے کا طریقہ

(الف) Func Set کوڈ باکر مین 5-Po کوڈ بائیں تو سکرین پر Lo ظاہر ہوگا۔

HI کرنے کا طریقہ

(ب) مین Func کوڈ باکر 5-Po کوڈ بائیں Lo جس طرح نمبر 1 تصویر میں تیر کے نشان سے ظاہر کیا گیا ختم ہو جائے گا اور سکرین نمبر 2 تصویر کی طرح ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ فریکوئنسی HI پر ہے۔

APO (Auto Power Off) کا کام

(ج) APO کا کام یہ ہے کہ اگر آپ سیٹ بند کرنا بھول گئے ہیں تو APO خود بخود بیٹری کو بند کر دے گا اور بیٹری ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔

(د) لگنے کا طریقہ: مین Func کوڈ باکر 6-APO کوڈ بادیں تو سکرین پر APO آجائے گا اور ختم کرنے کے لئے بھی یہی کارروائی دہرائیں۔

چمچھر بھگانے کا طریقہ

Func مین کوڈ 10 سیکنڈ تک مسلسل دبا کر رکھیں تو BS-OFF آجائے گا۔ پھر دوبارہ Func کوڈ بائیں Mrs-of آجائے گا۔

آپ ٹاب کو گھمائیں تو Mrs-On ہو جائے گا اور ایک آواز سیٹ سے نکلے گی جو چمچھر بھگانے میں مدد کرے گی۔

MRS-ON

آواز بند کرنے کا طریقہ

جب آپ مین دباتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے۔ اگر اس آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو Func مین کوڈ 10 سیکنڈ تک دبا کر رکھیں تو BS-OFF آجائے گا۔ اسی طرح Func مین کوڈ باندھیں تو ہر دفعہ دبانے سے MRS-OF یا کوئی اور ہندسہ نظر آتا رہے گا۔ آپ دباتے رہیں تو سکرین پر BEP-ON نظر آئے گا۔ ٹاب کی مدد سے گھمائیں تو BEP-OF آجائے گا اور آواز بند ہو جائے گی۔